

Philips  
Портативный  
радиоприемник

Цифровая настройка  
FM/СВ/КВ/ДВ

AE2480



## Слушайте любимую радиостанцию

с памятью на 40 станций, выбираемых одним нажатием

Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ.

### Для прослушивания любимых радиостанций.

- Цифровой тюнер FM/СВ/КВ/ДВ
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

### Превосходное воспроизведение звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Стереосистема для прослушивания музыки в лучшем качестве

### Легко использовать

- Функция встроенных часов
- Часы, будильник и таймер отключения
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Выбор любой из 40 станций, занесенных память, одним нажатием

# PHILIPS

## Основные особенности

### Встроенные часы

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-

излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Часы, будильник и таймер отключения

Часы, будильник и таймер отключения

### Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

### Фазовая автоподстройка частоты (PLL) в диапазонах FM/СВ/КВ/ДВ

Цифровой тюнер FM/СВ/КВ/ДВ

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Память на 40 станций

Выбор любой из 40 станций, занесенных память, одним нажатием

### Стерефоническая звуковая система

Эта стереосистема Philips принимает стерефонический радиосигнал и воспроизводит его с высоким качеством через две акустические системы.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 1 Вт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, LW, СВ, FM стерео, КВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Комфорт

- Будильники: звуковой сигнал
- Цвет подсветки: белый
- Часы: таймер отключения

- Цифры на дисплее: 5
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В
- Входное напряжение пост. тока: 9 В

## Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока, аудиокабель

## Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина основного устройства: 76 миллиметра
- Высота основного устройства: 148 миллиметра
- Ширина основного устройства: 218 миллиметра
- Вес продукта: 1,33 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 39772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)