

Philips GoGear
Micro jukebox

3 Гб*

HDD085



Это моя музыка, мой стиль

С плеером jukebox легко взять музыку с собой

Слушайте любимую музыку MP3 или WMA на простом в использовании плеере серии GoGear Micro Jukebox HDD084. Он так мал, что его можно спрятать за кредитной картой! Навигация SuperScroll поможет вам быстро находить музыку и без проблем выполнять голосовые записи.

Простой и удобный способ наслаждаться музыкой в движении

- Система навигации SuperScroll™ позволяет находить песни легко и быстро
- Функция SuperPlay™ позволяет воспроизводить музыкальные файлы одним нажатием
- Легко создать и отредактировать списки воспроизведения прямо на ходу

Музыка и не только

- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона
- Обновляемое ПО
- Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media

Слушайте музыку - всегда и везде

- 3 Гб* для хранения 1500 композиций
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA
- Компактный и удобный для ношения — весит всего 45 грамм
- Большой дисплей с подсветкой для удобного просмотра в любом месте

PHILIPS

Основные особенности

3 Гб*

3 Гб* для хранения 1500 композиций

Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

Компактный и удобный для ношения



Компактный и удобный для ношения — весит всего 45 грамм

Дисплей с подсветкой

Большой дисплей с подсветкой для удобного просмотра в любом месте

Система навигации SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Вы можете выбрать режим перемещения по одной песне в вашем списке воспроизведения либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужной вам записи.

SuperPlay™

Функция SuperPlay™ позволяет Вам быстро начать прослушивание музыки, без необходимости вначале выбирать списки воспроизведения или отдельные записи. Вы можете слушать все записи в категориях верхнего уровня музыкальной библиотеки, например, в категориях Artists (Исполнители) или Albums (Альбомы); для этого достаточно подсветить категорию и нажать кнопку Play. Плеер воспроизведет все записи категории в порядке сортировки. Также можно использовать функцию SuperPlay™ с режимами Shuffle и Repeat для дальнейшего усиления ощущений от прослушивания.

Создавайте списки воспроизв. на ходу

Легко создать и отредактировать списки воспроизведения прямо на ходу

Диктофон



Функция записи голоса превращает плеер GoGear в удобный диктофон. Помимо

воспроизведения музыки и прослушивания радио, вы можете записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, а также тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются во встроенной внутренней памяти. Благодаря функции записи голоса плеер является еще и удобным портативным устройством записи, которое позволяет записывать что угодно, когда угодно и где угодно!

Обновляемое ПО

Обновляйте ПО Philips в соответствии со временем. Такие усовершенствования ПО, как новые функции, возможности и форматы данных, всегда доступны, чтобы вы использовали продукты Philips в полной мере. Интерактивная поддержка сайта Philips обеспечивает своевременное и автоматическое обновление по электронной почте. Поэтому вы можете легко найти и загрузить новые выпуски встроенного ПО для обновления имеющегося у вас продукта, дополнив его новыми функциями, возможностями и форматами данных. Загрузите последние обновления для встроенного ПО вашего проигрывателя по адресу www.philips.com/support.

Автосинхронизация с проигрывателем WM

Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media



Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Эквилайзер: 5-полосный
- Настраиваемый эквалайзер
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт(16 Ом)
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Фанк, Техно, Хип-хоп
- Чувствительность: 100 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,01-0,1%

Медианосители

- Тип встроенной памяти: Жесткий диск
- Емкость жесткого диска: 3* GB
- Совместим с классом ЗУ Mass storage
- Музыкальная ёмкость: До1500 композиций*

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца

Подключения

- Поддержка компьютера: ПК
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Вход постоянного тока: 5 В
- Фронтальные/боковые подключения: разъем питания, Выход для наушников, порт USB тип B
- USB: Порт USB 2.0
- опции подключения к Интернету: Обновляемый
- Наушники: 3,5 мм

Требования к системе

- Привод CD-ROM
- Требуемое свободное место на диске: 100 Мб
- Операционная система ПК: Windows XP (SP1 или последующие)
- ОЗУ: 64 Мб
- Процессор: Pentium II или выше
- Звуковая карта
- Видеокарта

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикация полного заряда аккумулятора
- Прокрутка Superscroll
- Поддержка языка: Англ, фр, исп, нид, нем, порт, шв и др.

Питание

- Тип адаптера: 100 - 240 В
- Емкость аккумулятора: 610 мА/ч
- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время зарядки: полная зарядка за 4 ч часов
- Заменяемые

Аксессуары

- CD-ROM: + пакет уст., ПО для ПК, руководства
- Наушники: SHE775
- Шейный шнурок: AY4215
- Кабель USB: AY3911
- Гарантийная карточка
- Чехол: AY4232
- Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: Универсальное питание (AY4108)
- Руководство пользователя CD-ROM: Англ, фр, исп, нид, нем, порт, шв.

Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина продукта: 16,7 мм миллиметра
- Высота коробки: 93 миллиметра
- Ширина коробки: 252 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Глубина коробки: 266 миллиметра
- Высота коробки: 168 миллиметра
- Ширина продукта: 53 мм миллиметра
- Ширина коробки: 198 миллиметра
- Высота продукта: 86 мм миллиметра
- Вес продукта: 0,078 кг
- Глубина коробки: 153 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Буферная память: 16 МБ
- Формат сжатия: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Поддержка меток ID3: Отображение названия альбома, Название альбома и имя исполнителя, Название жанра, Название записи и имя исполнителя
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: 32-192 кбит/с
- Частоты дискретизации WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Белый
- Тип: ЖК
- Индикация: Индикатор заряда батареи, Функция DBV
- Строки текста: 4
- Разрешение: 96 x 64 пикселей

Программное обеспечение

- Device manager
- Проигрыватель Windows Media 10

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10895 94383 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com