

Philips
Аудиоплеер для занятий
спортом

3 Гб*

PSA610



Создан для использования в движении

Создан для свободы движений. Плеер PSA610 с памятью 3 Гб* позволяет слушать до 1500 композиций во время любимых занятий спортом. Благодаря противоударному корпусу вы можете слушать музыку даже во время самых активных упражнений.

Любимая музыка с вами в пути

- Воспроизведение до 1500 композиций*
- 3 Гб* встроенной памяти
- Навигация по дорожке, исполнителю, альбому, жанру или списку воспроизведения
- Система навигации SuperScroll™ позволяет находить песни легко и быстро
- Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0
- Можно слушать музыку до 12 часов подряд
- Платформа PlaysForSure* только с Windows XP

В поездках — всегда

- Встроенный "говорящий" секундомер
- Интуитивное управление музыкой "вслепую" с помощью интерфейса Качающаяся Линза
- Амортизирующая конструкция
- Функция ShockLock для 100% защиты от сбоев воспроизведения
- Поставляется со спортивным креплением на руку и наушниками

PHILIPS

Основные особенности

Встроенный "говорящий" секундомер

В верхней левой части плеера расположена заметная клавиша включения говорящего секундомера. После его включения в наушниках звучит сообщение об оставшемся времени работы плеера. При этом можно даже не смотреть на плеер. Говорящий секундомер можно использовать для поддержания ритма упражнений как при воспроизведении музыки, так и без нее.

"Качающаяся Линза" для управления

Вы можете без проблем заниматься спортом и не отвлекаясь, не глядя управлять воспроизведением музыки с помощью интуитивного интерфейса Качающаяся Линза. Интерфейс Качающейся Линзы специально сконструирован для четкого и простого доступа к различным функциям плеера. Прерывать тренировку не нужно. Чтобы удобно и четко управлять плеером "вслепую", нужно просто нажимать на отмеченные бугорками места клавиши управления.

Амортизирующая конструкция

Вы можете без проблем заниматься спортом, не беспокоясь о том, как бы не повредить свой спортивный аудиоплеер. Компактные спортивные аудиоплееры имеют округлую форму и ударозащитную конструкцию. Не смотря на миниатюрность, в каждом плеере можно хранить множество композиций, стимулирующих активные тренировки. Вся конструкция плеера, начиная с дизайна и материалов оформления и заканчивая структурными особенностями жесткого диска гарантирует отсутствие отвлекающих

сбоев даже во время самых интенсивных тренировок.

ShockLock

При движении и даже вовремя самых активных тренировок наслаждайтесь музыкой без сбоев. Жесткий диск вашего плеера находится в полной безопасности. После того, как вы выбрали свою любимую песню для тренировки, просто нажмите на плеере с жестким диском кнопку Hold (Удержание) и установите режим ShockLock. Выбранная мелодия будет автоматически загружена в буфер памяти вашего плеера с жестким диском. С этого момента жесткий диск будет заблокирован в режиме ShockLock, что защитит его от ударов и тряски. Тренируйтесь без сбоев.

Спортивный ремешок на руку и наушники

Поставляется со спортивным креплением на руку и наушниками

Воспроизведение до 1500 композиций*

Воспроизведение до 1500 композиций*

3 Гб* встроенной памяти

3 Гб* встроенной памяти

До 12 часов воспроизведения музыки

Можно слушать музыку до 12 часов подряд

Меню навигации

Навигация по дорожке, исполнителю, альбому, жанру или списку воспроизведения

Система навигации SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Вы можете выбрать режим перемещения по одной песне в вашем списке воспроизведения либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужной вам записи.

Загрузка через USB 2.0

Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0

Платформа PlaysForSure*

Платформа PlaysForSure придает дополнительное удобство устройствам GoGear: ее наличие гарантирует совместимость с проигрывателем Windows Media 10 и ОС Windows XP. Используя проигрыватель Windows Media, можно с легкостью управлять музыкальными записями цифрового аудиоплеера GoGear и автоматически синхронизировать музыкальную коллекцию на компьютере. Можно также пользоваться широким выбором, предоставляемым интерактивными службами, предварительно найдя логотип PlaysForSure в выбранном вами он-лайн магазине. И можно не волноваться, что купленная мелодия вдруг не будет воспроизводиться на вашем плеере GoGear.



Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 мВт
- Настройки эквалайзера: RnB, Классика, Хип-хоп, Джаз, Рок
- Отношение сигнал/шум: > 80
- Регулятор громкости: цифровой

Медианосители

- Тип встроенной памяти: Жесткий диск
- Емкость жесткого диска: 3 GB
- Объем памяти для музыки в формате MP3: до 750 песен MP3 (128 кбит/с и 4 мин.)
- Музыкальная емкость, WMA: до 1500 песен WMA (64 кбит/с и 4 мин.)

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца

Подключения

- USB: Порт USB 2.0
- Наушники: 3,5 мм

Требования к системе

- Привод CD-ROM
- Подключение к Интернету
- Операционная система ПК: Windows® XP (SP1 или выше)
- USB: Свободный порт USB
- Звуковая карта
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 или более поздняя
- Видеокарта

Комфорт

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Строки текста: 4

Питание

- Тип адаптера: 100 - 240 В
- Емкость аккумулятора: 610 мА/ч
- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время зарядки: 4 ч - полная, 1 ч - быстрая

зарядка часов

Аксессуары

- CD-ROM: AY4498
- Наушники: HJ025
- Ремешок на руку: AY4224
- Кабель USB: AY3915
- Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: AY4107

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 96 миллиметра
- Глубина продукта: 70,5 миллиметра
- Высота упаковки: 155 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 155 миллиметра
- Глубина коробки: 316,5 миллиметра
- Высота коробки: 168 миллиметра
- Ширина продукта: 70,5 миллиметра
- Ширина коробки: 168 миллиметра
- Высота продукта: 29,9 миллиметра
- Вес продукта: 0,092 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя, Название записи и имя исполнителя
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 Кбит/с и VBR
- Скорость передачи данных для WMA: 32-192 кбит/с
- ShockLock

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Синий
- Тип: ЖК
- Индикация: имя исполнителя, Индикатор заряда батареи, Функция DBB, частота, фиксированные настройки, время, дорожка, громкость
- Разрешение: 96 x 64 пикселей

Программное обеспечение

- Device manager
- Проигрыватель Windows Media 10



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.0.14

EAN: 87 10895 87603 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.

* PlaysForSure, Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.