

Philips
Портативная
акустическая система



SBA220

Чистый, качественный звук 2 x 2 Вт

Мощная система XSL Acoustics

Всегда берите с собой переносную акустическую систему SBA220, тогда вы сможете поделиться с друзьями высококачественной музыкой с помощью любого проигрывателя CD, DVD, MP3 или HDD. Акустическая система легко поместится в карман или в сумку. Она защищена удобным чехлом.

Возьмите свою музыку с собой

- Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются
- Маленький и легкий: можно носить в кармане или в сумке
- Универсальное использование с любым портативным оборудованием

Полная готовность к действию

- Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются

Мощный звук

- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Встроенные акустические системы с технологией XSL Acoustics для динамического звука

PHILIPS

Основные особенности

Технология XSL Acoustics

Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.

Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Легкий и компактный

Маленький и легкий, так что и не заметите, что он с вами. Всегда можно брать собой, опустив в карман или в сумку.

Сумка для транспортировки



Позаботьтесь о ваших акустических системах и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

Для портативного оборудования

Универсальны для использования с любым портативным оборудованием для развлечений. Просто подключите, используя разъем 3,5 мм.

Размещение кабелей АС

Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.



Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 100 - 20 000 Гц
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 4 Ом
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2x2 Вт (4 Вт)
- Тип: Неодимовый
- Чувствительность: 80 дБ

Подключения

- Длина кабеля: 0,4 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: Никелевое покрытие

Внешняя упаковка

- EAN: 87 10895 93625 5
- Длина: 41.6 см
- Количество потребительских упаковок: 6
- ширина: 21 см
- Вес брутто: 3.1971 кг
- высота: 22.2 см
- Вес нетто: 1.7964 кг
- Вес упаковки: 1.4007 кг

Комфорт

- Управление уровнем НЧ
- Время работы: 6 часов
- Индикатор питания
- Регулировка громкости

Внутренняя упаковка

- Длина: 19.2 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 13.3 см
- высота: 20.6 см
- Вес нетто: 0.5988 кг
- Вес брутто: 0.9471 кг
- Вес упаковки: 0.3483 кг
- EAN: 87 10895 88039 8

Питание

- Тип адаптера: 9 В, 500 мА
- Тип элемента питания: Тип AAA, LR03
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6

Размеры упаковки

- высота: 6 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 18.4 см
- Глубина: 18.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 10895 86634 7
- Вес брутто: 0.4289 кг
- Вес нетто: 0.2994 кг
- Вес упаковки: 0.1295 кг

Аксессуары

- Чехол



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.9

EAN: 87 10895 86634 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com