



Philips
Микросистема Hi-Fi

воспроизведение компакт-
диска

возможность настенного
монтажа

MC235B

Уникальный стиль, великолепный звук, настенный монтаж

Ультрамодный привлекательный дизайн, прогрессивные и уникальные разработки. MC235B также имеет динамичное звучание, нарядный корпус и может монтироваться на стену.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- 2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность/400 Вт PMPO
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте
- Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы

проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

Возможность настенного крепления



Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Музыкальная мощность 2x10 Вт
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x5 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик

Подключения

- Вход АиХ: Линейный вход
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Винты для настенного монтажа — 2 шт., Антенна AM/MW, Подставка, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 23-кнопочный пульт с батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 300 миллиметра
- Ширина устройства: 250 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,3 кг
- Высота упаковки: 313 миллиметра
- Высота устройства: 245 миллиметра
- Ширина упаковки: 328 миллиметра
- Глубина устройства: 96 миллиметра
- Глубина основной АС: 90 миллиметра
- Ширина основной АС: 166 миллиметра
- Высота основной АС: 245 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Тип загрузчика: Передний, С приводом



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.8

EAN: 87 12581 34694 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com