

Philips  
Портативный  
радиоприемник

Классический дизайн  
Цифровая настройка

AE2790



## Любимые мелодии в классическом дизайне

Цифровой радиоприемник Philips отличается особенно большим и удобным ЖК-дисплеем с подсветкой. Поддерживает линейное подключение к плееру MP3 и оснащен встроенным будильником. Отделка из дерева придает ему классический вид и улучшает качество звука.

### Для прослушивания любимых радиостанций.

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

### Превосходное воспроизведение звука

- Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

### Легко использовать

- Функция встроенных часов
- Часы, будильник и таймер отключения
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

# PHILIPS

## Основные особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать

этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### 2 Вт RMS



Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратичное значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

### Часы, будильник и таймер отключения

Часы, будильник и таймер отключения

### Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении

позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

### Встроенные часы

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

### Цифровой тюнер с предустановками



Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: моно

## Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик полного диапазона

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Комфорт

- Цвет подсветки: белый
- Часы: таймер отключения
- Цифры на дисплее: 5
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батарей: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

## Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока, аудиокабель

## Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина основного устройства: 141 миллиметра
- Высота основного устройства: 137 миллиметра
- Ширина основного устройства: 260 миллиметра
- Вес продукта: 1,67 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 35318 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)