

PHILIPS

Универсальный пульт ДУ

4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Управление домашними развлечениями

Подходит для более чем 1200 брендов

Если у вас есть плоский телевизор и поддерживающий его центр домашних развлечений, вам не хватает только такого сверхплоского стильного пульта ДУ! Этот плоский, компактный пульт ДУ стильного дизайна обеспечивает управление всеми основными функциями оборудования для домашних развлечений.

Быстрая и простая установка

- Производит автоматический поиск указанной марки
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips
- 4-в-1 для управления ТВ, SAT, DVD и ресивером

Невероятное удобство

- Сверхплоский дизайн соответствует плоским устройствам домашних развлечений
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Специальные клавиши для навигации в меню
- Индикатор указывает текущий активный режим

Основные особенности

Пульт ДУ 4-в-1 для домашних устройств

Замените множество пультов ДУ на вашем столе одним пультом, который будет управлять телевизором, спутниковым ресивером (или кабельной телевизионной приставкой), DVD проигрывателем с устройством записи и ресивером (усилителем) независимо от марки или модели.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Ультратонкий

Пульт ДУ сверхплоского дизайна более элегантен, чем обычные пульты ДУ. Это стало возможным благодаря замене обычных батареек на батарейки-таблетки, которые занимают меньше места.

Специальные клавиши меню

Специальные клавиши для простой навигации в меню оборудования для простоты действий без необходимости удерживания клавиши shift или функциональных клавиш

Индикатор режима устройства

Индикаторы информируют о том, какой режим устройства активен в настоящее время.

Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.

Прилагаемые аккумуляторы

Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!

Сервисная линия по пультам ДУ

Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.

Служба техподдержки по пульту ДУ

Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

Характеристики

Комфорт

Легкость установки: Автопоиск

Количество кнопок: 38

Кнопка функции копирования

Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Шаги установки: 2

Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P

Запрограммирован для устройств Philips

Влагонепроницаемый

Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции

Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Функции ТВ: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Клавиши режима Teletext, Кнопки режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация

Поддерживаемые устройства: Телевизоры, Видеомагнитофон, DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, ПЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ

Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню

Питание

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Аксессуары

Батарея: Да, литиевая батарея-таблетка CR2032 3В

Информация об упаковке

12 NC: 908210006464

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4

высота: 26 миллиметра

Длина: 302 миллиметра

ширина: 155 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1

высота: 160 миллиметра

Количество: 3

Длина: 306 миллиметра

ширина: 70 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 7 м

Считываемые ИК-коды

Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 кГц

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Количество марок в базе данных: Более 300

Диапазон несущих частот: 28 - 70 кГц

Угол передачи: 90 градусов

