

Philips Xperion 3000  
Penlight

Головний промінь 100 лм

Точковий промінь 50 лм  
Ресурс батареї: 4 год (точкове  
освітлення: 6 год)

LUMX30PENX1



## Якісне освітлення для виконання завдань

### Портативний світлодіодний інспекційний ліхтар

Компактний та ергономічний ліхтар Philips Xperion 3000 Penlight – це щоденний помічник, який ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця.

#### **Два режими природного білого світлодіодного світла**

- Яскраве, безпечне для очей світло для щоденного використання
- Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

#### **Зручний і простий у використанні**

- Індикатор стану батареї

#### **Багатофункціональний для використання з вільними руками**

- Розумний поворотний затискач, потужні магніти й ергономічний корпус

**PHILIPS**

Penlight

Головний промінь 100 лм Точковий промінь 50 лм, Ресурс батареї: 4 год (точкове освітлення: 6 год)

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Портативний світлодіодний інспекційний ліхтар

### Опис виробу

- Гачок: Стандартний фіксатор
- Клас захисту від ударів (IK): IK06
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP20
- Магніт: 1 магніт
- Матеріали та покриття: Міцний ABS
- Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
- Точковий промінь
- Лінійка: Xperion 3000
- Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Технологія: LED
- УФ-детектор витоку: Ні

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Термін експлуатації світлодіода: 10,000 годин(-и)
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 50 люменів
- Кут розсіювання світла: 80°
- Світловідадача: 100 люменів

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 1,4 Вт
- Напруга: 3,7 В
- Ємність батареї: 800 mAh

- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 6 годин (точкове світло)
- Тип батареї: Літій-іонна батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час заряджання батареї: До 2,2 годин
- Джерело живлення: Літій-іонна батарея

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: X30PENX1
- Код замовлення: 02488631

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

### Інформація про упаковку

- Довжина: 18 см
- Ширина: 5,4 см
- Висота: 4 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 55 г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см

### Інформація про упаковку

- Довжина: 19,5 см
- Ширина: 14 см
- Висота: 13 см
- Вага бруто однієї одиниці: 0,847 г

LUMX30PENX1/10

## Основні

### Яскраве, комфортне робоче освітлення

Якщо ви працюєте в гаражі, виконуєте монтажну роботу або намагаєтеся полагодити прилад, завжди зручно мати під рукою невеликий ліхтар, який поміститься в кишені. Завдяки двом режимам світла Philips Xperion 3000 Penlight освітлює те, над чим ви працюєте, щоб ви чітко бачили всі деталі й могли швидко завершити роботу.

### Режими освітлення для різних потреб

Ліхтар Philips Xperion 3000 Penlight завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на всі щоденні інспекційні завдання (до 4 год в екорезимі, 2 год у посиленому режимі та 3,5 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 3000 Penlight можна повністю зарядити через USB-C за 2 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

### Індикатор стану батареї

Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар Philips Xperion 3000 Penlight містить індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс батареї до повного розрядження. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи.

### Звільняє руки для роботи

Корпус ергономічної форми ліхтаря Philips Xperion 3000 Penlight забезпечує надійне тримання в руці. Якщо під час роботи потрібно звільнити обидві руки, надійно розташуйте ліхтар за допомогою двох сильних магнітів (один на поворотному затискачі, а інший на нижній частині). Кнопка живлення знаходиться позаду ліхтаря, щоб світло не світило вам безпосередньо в очі.



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)