

Philips
Мини-система Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD

FWM75



Технология wOOx

Слушайте басы, почувствуйте разницу!

FWM75 создана для тех, кто ценит технологию усиления эффектов. Погрузитесь в мир, создаваемый технологией wOOx, и оцените вашу любимую музыку формата MP3 и WMA в динамичном и насыщенном звучании.

Готовность к игре

- Режимы Game Sound для игр различных типов
- Подключение игрового порта к вашей игровой приставке
- MIX-IT для микширования звукового сопровождения игры с любимой музыкой

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- RMS 2x150 Вт, музыкальная 2x300 Вт, мощность PMPO 4000 Вт
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Фронтальная система wOOx

Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- 60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

PHILIPS

Основные особенности

RMS 2x150 Вт, музык. 2x300 В

RMS 2x150 Вт, музыкальная 2x300 Вт,
мощность PMPO 4000 Вт

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

Фронтально расположенные мембраны wOOx



Фронтальная система wOOx

Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

60 часов музыки WMA-MP3-CD



60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD

Двойная дека с логическим управлением

Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

Подключение игрового порта

Подключение игрового порта к вашей игровой приставке

Режимы Game Sound

Режимы Game Sound для игр различных типов

MIX-IT - микширование звука

MIX-IT для микширования звукового сопровождения игры с любимой музыкой



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 300 Вт музыкальной мощности
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Технология «wOOx», Incredible Surround, Цифровое управление звуком, Virtual Ambience Control, Технология Game Sound, Функция MIX-IT

Громкоговорители

- Основная АС: 3-полосная, Акустическая система Bass Reflex, 6,5" НЧ-динамик, Излучатель басов wOOx, 2" ВЧ-динамик, Пьезо, Съемные решетки АС
- Количество динамиков: 2

Подключения

- Вход Аух: Линейный вход, игровой порт
- Другие подключения: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Название станции, Установка часов по сигналам RDS, Радиотекст, Тип программы, Новости

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения, дорожка, время, дата, функции CD, номер альбома, название альбома

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов
- Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 2xAA

Размеры

- Глубина упаковки: 510 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20,5 кг
- Высота упаковки: 412 миллиметра
- Высота устройства: 322 миллиметра
- Ширина упаковки: 624 миллиметра
- Глубина устройства: 390 миллиметра
- Глубина основной АС: 230 миллиметра
- Ширина основной АС: 240 миллиметра
- Высота основной АС: 358 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Логическое управление
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторить / одна / все / программа, Повторить / одну / диск / программа, Возможность программирования 99 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Режимы воспроизведения кассеты: Полный автостоп
- Количество дек: 2
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 87 10895 86622 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com