

Philips
Портативный
проигрыватель CD

EPS на 15 секунд
Воспроизведение CD, CD-R,
CD-RW

AX2506



Режим защиты от толчков

Обладая удобной округлой формой и полупрозрачной крышкой отсека CD, живой и яркий AX2506 изменит ваше представление о прослушивании музыки на ходу к лучшему. Наслаждайтесь мягким воспроизведением музыки без сбоев - всегда и везде.

Наслаждайтесь прослушиванием дисков в любом формате

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Режим защиты от толчков

- Функция ESP™ на 45 секунд

Улучшение воспроизведения басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Функция ESP™ на 45 секунд

Удобная функция Электронной защиты от перескоков обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш проигрыватель CD подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Устройства с функцией Электронной защиты от перескоков оснащены интеллектуальным электронным буфером, который автоматически контролирует содержание буфера, а также скорость считывания лазера, чтобы гарантировать непрерывное прослушивание музыки

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.



Характеристики

Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Отношение сигнал/шум: >82 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Наушники: 3,5 мм

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Индикация: состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, время, дорожка

Мощность

- Тип элемента питания: AA, LR6, UM3
- время работы CD на батарейках: 15

Аксессуары

- Наушники: Наушники AY3806
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция

по эксплуатации

Размеры

- Количество в упаковке: 5
- Глубина упаковки: 45 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 140x140x27,5 мм
- Высота упаковки: 272 миллиметра
- Тип упаковки: Складной
- Ширина упаковки: 196 миллиметра
- Глубина коробки: 260 миллиметра
- Вес коробки: 2.39 кг
- Высота коробки: 244 миллиметра
- Ширина коробки: 305 миллиметра
- Вес продукта: 0,2 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Удержание, Повторное воспроизведение, Возобновить воспр. с места остановки, Воспроизведение в произвольном порядке, Сканирование
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 35498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com