

PHILIPS

Встроенный жесткий диск

формат DVD

18x

Устройство (пере)записи

SPD6002BD



DVD с этикеткой в одном устройстве

Надежность и совместимость

Ваш собственный проект диска. Зачем надписывать от руки, если можно создать собственную профессиональную этикетку, отражающую вашу индивидуальность.

Превосходные характеристики

- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- 8x запись на DVD+R DL
- Скорость записи 18x

Комфорт

- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

Говорит о современности технологии

- Привод с функцией LightScribe
- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается

Основные особенности

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

Подключение Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

Простота маркировки

Просто переверните диск и устройство автоматически промаркирует диск вашей персональной маркировкой. Таким образом вы не только сможете записывать на диск ваши данные и цифровую музыку, но и профессионально маркировать диск вместо того, чтобы писать на нем от руки.

8x двухслойная запись +R DL

Новый привод с более мощным лазером сокращает время записи для двухслойных дисков

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

Скорость записи 18x

Благодаря современным технологиям этот дисковод достигает максимальной скорости записи 18x. Его скорость и надежность делают его самым быстрым дисководом в мире.



Характеристики

Подключения

Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)

Другие подключения: Вход питания 12 В пост. напряжения, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель, Аналог. аудиовыход: левый/правый, сетевой соединитель, Выход для цифрового аудиосигнала

Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 650 МБ

Операционная система ПК: Windows® XP, 2000 SP4
ОЗУ: 128 МБ

Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше

Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play

Удобство использования: Пошаговые вопросы и ответы

Питание

Тип адаптера: DC 5В/12В

потребляемая мощность: 25 Вт

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Диски с LightScribe, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 146 x 170 x 42

Вес продукта: $0,9$ кг

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °С

Стандарты безопасности: EN60950, EN60825,UL1950

Влажность: 15 - 80 %RH (без конденсации)

Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °С

Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

Информация об упаковке

12 NC: 867000027148

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6

высота: 260 миллиметра

Длина: 210 миллиметра

Вес брутто: 1,2 кг

ширина: 107 миллиметра

Скорость считывания

DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV

Время доступа: 160 мс

Объем буфера: 2 МБ

CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

DVD-RAM: 5x (6750 Кб/сек) PCAV

Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Скорость записи

DVD+R: 18X (24300 Кб/сек) CAV

DVD-R: 18X (24300 Кб/сек) CAV

DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV

DVD+R DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV

DVD-R, DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV

CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

Внешняя упаковка

12 NC: 867000027148

Вес брутто: 2 кг

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31712 6

высота: 230 миллиметра

Количество: 2

Длина: 270 миллиметра

ширина: 230 миллиметра

Скорость перезаписи

DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) CLV

DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV

CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) CAV

Внутренняя упаковка

12 NC: 8670 000 27148

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6

Количество: 1

Вес брутто: 1,2 кг

Длина: 210 миллиметра

высота: 260 миллиметра

ширина: 107 миллиметра

Внешняя упаковка 2

12 NC: 8670 000 27148

Количество: 128

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31715 7

