

Philips 5000 series
Полностью
беспроводные наушники

Шумоподавление Pro

Два микрофона для восприятия
голоса
Класс защиты от влаги IPX4
Надежная посадка

TAT5556WT



Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку.

Созданы для вас

- Удобный футляр для беспроводной зарядки. До 22 часов воспроизведения
- Футляр с поддержкой Qi можно заряжать без проводов или через USB-C
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника
- Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

Готовы к работе весь день. Или всю ночь

- Простое управление и сопряжение
- Быстрое переключение к телефону при открытии футляра
- Защита от брызг и пота IPX4

Качественный звук, стильный дизайн

- Стильный дизайн с шумоподавлением Pro
- Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками
- Надежная и комфортная посадка
- Качественный звук от 12-мм излучателей с неодимовыми магнитами

PHILIPS

Полностью беспроводные наушники
Шумоподавление Pro Два микрофона для восприятия голоса. Класс защиты от влаги IPX4, Надежная посадка

Особенности

Чистое звучание голоса

Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

Простое управление и сопряжение

Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

Превосходное звучание

Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного зала. Какой бы контент вы ни слушали, 12-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте

наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

Удобный футляр для зарядки

Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 7 часов воспроизведения без подзарядки, а полностью заряженный футляр обеспечит еще 15 час воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.

IPX4

Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

ИК-датчик

ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника

Шумоподавление Pro

Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления

TAT5556WT/97

устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.

Приложение Philips Headphones

В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.

Футляр с поддержкой Qi

Футляр с поддержкой Qi можно заряжать без проводов или через USB-C

Быстрое переключение к телефону

Быстрое переключение к телефону при открытии футляра

Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

Полностью беспроводные наушники

Шумоподавление Pro Два микрофона для восприятия голоса, Класс защиты от влаги IPX4, Надежная посадка

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Открытая
- Сопротивление: 16 Ом
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Чувствительность: 105 дБ (1 кГц)
- Диаметр излучателя: 12 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5.0
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Формат передачи: SBC
- Наибольший радиус действия: до 10 м
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC, aptX
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 47.2 см
- Количество потребительских упаковок: 20
- ширина: 22.2 см
- Вес брутто: 4.68 кг
- высота: 22 см
- GTIN: 1 48 95229 12468 1
- Вес нетто: 0.96 кг
- Вес упаковки: 3.72 кг

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Монофонический режим TWS
- Автопауза (ИК-датчик)
- Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

- Длина: 23 см
- Количество потребительских упаковок: 5
- ширина: 10.5 см
- высота: 19.2 см
- Вес нетто: 0.24 кг
- Вес брутто: 1.06 кг
- Вес упаковки: 0.82 кг
- GTIN: 2 48 95229 12468 8

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время разговора: 8 ч
- Время зарядки: < 2 часов
- Беспроводная зарядка
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 7 + 15 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 8 + 20 часов
- Быстрая зарядка: 15 minis for 1 hr

- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 12.7 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 500 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 55 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr

Размеры упаковки

- высота: 15.7 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9.6 см
- Глубина: 4.3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12468 4
- Вес брутто: 0.189 кг
- Вес нетто: 0.048 кг
- Вес упаковки: 0.141 кг

Габариты изделия

- высота: 2.25 см
- ширина: 1.96 см
- Глубина: 2.2 см
- Вес: 0.01 кг
- Высота (с подставкой): 3.1 см
- Ширина (с подставкой): 7.9 см
- Глубина (с подставкой): 3.9 см
- Вес (с подставкой): 0.048 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Кабель USB: Кабель USB-C

Дизайн

- цвет: Белый
- Стиль ношения: Вкладыши

Обмен данными

- Микрофон ENC

Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Голосовое управление
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.3.1

EAN: 48 95229 12468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com