

Philips  
Микросистема Hi-Fi



MCM726

## Чистый звук и совершенный дизайн

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM726 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

### **Начинайте день по-своему**

- Функции таймера включения и отключения
- Кассетная дека с логическим управлением
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

### **Новое представление о качестве звука**

- RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

### **Утонченное звучание и внешний вид**

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

# PHILIPS

# Особенности

## Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

## Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

## Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется

виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при

низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## RMS 2x50 Вт, музыка. 2x100 Вт

RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт

## Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

## 40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x100 Вт музыкальной мощности
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик, Съёмные решетки АС

## Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: 1x(ЛП)/ RCA
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Название станции, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал с магнитофона, Таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов

- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 408 миллиметра
- Ширина устройства: 175 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,67 кг
- Высота упаковки: 353 миллиметра
- Высота устройства: 252 миллиметра
- Ширина упаковки: 524 миллиметра
- Глубина устройства: 360 миллиметра
- Глубина основной АС: 214 миллиметра
- Ширина основной АС: 175 миллиметра
- Высота основной АС: 252 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Логическое управление
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости, Полный автостоп, Счетчик расхода ленты
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Стоп, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Таймер для записи с тюнера, Автоматический уровень записи



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 32773 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)