

Philips
Система развлечений с
док-станцией



AZ1330D

Слушайте iPod дома и в дороге

Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею громко на Philips AZ1330D с мощным звуком 2x4 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто вставьте компакт-диск и наслаждайтесь любимой музыкой дома.

Великолепные характеристики в компактном дизайне

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт

Легко использовать

- Один пульт ДУ для системы и iPod
- Выбор альбома с музыкой в формате MP3 и WMA
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Слушайте любимую музыку

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно
- Цифровая настройка для предустановки станций

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPod



Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA.

Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровая настройка с предустановками



Цифровая настройка для предустановки станций

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт



Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.



Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x4 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 3"
- Регулятор громкости: поворотный

Подключения

- Вход Aux
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 25

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- Тип элемента питания: LR20
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Кабель для аудиосигнала, Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 307 миллиметра
- Глубина продукта: 260 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,15 кг
- Высота упаковки: 187 миллиметра
- Ширина упаковки: 410 миллиметра
- Вес: 2,22 кг
- Ширина продукта: 358,4 миллиметра
- Высота продукта: 140,6 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Программируемые дорожки: 20
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Перемотка вперед/назад

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.13

EAN: 87 12581 34184 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com