

# PHILIPS

Встроенный привод

DVD

16x

для (пере)записи

SPD6000FO



## Просто превосходные характеристики

### Двойной формат записи и печать этикетки в одном устройстве

Ваш собственный проект диска. Зачем надписывать от руки, если можно создать собственную профессиональную этикетку, отражающую ваши воспоминания!

#### Превосходные характеристики

- Привод с функцией LightScribe
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R
- Поддержка перезаписи 16X на дисках DVD-R

#### Комфорт

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

#### Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

#### Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL

# Характеристики

## Медианосители

**Время доступа (типичное):** 120мс на CD, 140мс на DVD

**Поддерживаемые форматы:** Диски диаметром 8 см, Формат CD-Audio, Формат CD-Bridge, Формат CD-Extra, Формат CD-I, Записываемый компакт-диск, Перезаписываемый CD, CD-ROM, Формат CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, Формат DVD/RW, Формат Photo CD, DVD+R DL

**Емкость диска:** 8,5 Гб DVD+R DL, 4,7 Гб DVD+R/R

**Носители записи:** 8 см компакт-диски (в гориз. пол.), CD-R, CD-RW, DVD+R, двухслойный диск DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

## Совместим с классом ЗУ Mass storage

**Скорости считывания:** 16x на DVD-ROM, 10x на DVD+R DL, 10x на DVD+R, 10x на DVD+RW, 10x на DVD-R, 10x на DVD-RW, 40x на CD-R, 32x на CD-RW

**Режимы записи:** Диск сразу (DAO), Фиксированный пакет, Мультисессия (MS), Запись в режиме "перезапись", Пакетная запись, Запись в режиме gaw, Сессия за один раз (SAO), Дорожка за раз (TAO), переменный пакет

**Формат записи:** Функция, определяемая пользователем и ISO 9660

**Скорости записи:** 16x на DVD+R, 40x CD-R, 2,4x на DVD+R DL, 8x на DVD-R

**Скорости перезаписи:** 4x на DVD+RW, 4x на DVD-RW, 2,4x CD-RW

## Подключения

**Другие подключения:** Вход питания 12 В пост. напряжения, 2 аналог. ауд.выхода, лев./прав. каналы, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

## Требования к системе

**Требуемое свободное место на диске:** 500Мб

**Операционная система ПК:** Windows® 2000 and XP

**ОЗУ:** 128 Мб

**Процессор:** Pentium III 500MHz или быстрее

## Комфорт

**Легкость установки:** Подключение Plug & Play

**Удобство использования:** Пошаговые вопросы и ответы

## Питание

**Тип адаптера:** DC 5В/12В

**потребляемая мощность:** 25 Вт

## Аксессуары

**Входящие в комплект аксессуары:** 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации, Диски с LightScribe

## Размеры

**Размеры изделия (ШхГхВ) в дюймах:** 20x15x4 см (дюймы)

**Вес продукта:** 0,95 кг

## Технические характеристики

**Диапазон температур для работы:** 5 - 50 °C

**Стандарты безопасности:** EN60950, EN60825, UL1950

**Влажность:** 5 - 90 %RH (без конденсации)

**Время доступа:** CD: <math>\leq 120\text{мс}</math> (типовое), DVD: <math>\leq 140\text{мс}</math> (типовое)

**Стандарты EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Часть 15

## Программное обеспечение

**Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

# Основные особенности

## LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

## Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

## Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволит выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

## Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

## Скорость записи 16X на дисках DVD-R

Скорость записи 16x на дисках DVD-R

## Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

## Простота маркировки

Просто переверните диск и устройство автоматически промаркирует диск вашей персональной маркировкой. Таким образом вы не только сможете записывать на диск ваши данные и цифровую музыку, но и профессионально маркировать диск вместо того, чтобы писать на нем от руки.

## Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

## Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

