

Philips  
Мультимедийные АС 2.1



SPA9350

# Включи басы, почувствуй мощь

с отдельным усилителем звука

АС 2.1 для ПК

## **Звучание высокого качества**

- Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex
- Устранение искажений при максимальной выходной мощности
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Отдельный усилитель звука обеспечивает высокое качество звучания
- Полная выходная мощность 100 Вт
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

## **Привлекательный дизайн, простота управления**

- Держатель для iPod и MP3 для удобной навигации
- Переключатель для MP3/PC/AUX
- Совместим с MAC и ПК
- Простая настройка громкости, ВЧ и НЧ

## **Богатство звука в различных режимах воспроизведения**

- Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром телевидения и видео в Интернете.
- Гнездо стереонаушников

# PHILIPS

# Основные особенности

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Отдельный усилитель звука

Отдельный усилитель звука обеспечивает высокое качество звучания

## Полная выходная мощность 100 Вт

Полная выходная мощность 100 Вт

## Акустическая система Bass Reflex

Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

## Устранение искажений

Устранение искажений при максимальной выходной мощности

## Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

## Держатель для iPod и MP3

Держатель для iPod и MP3 для удобной навигации

## Переключатель для MP3/PC/AUX

Переключатель для MP3/PC/AUX

## Совместим с MAC и ПК

Совместим с MAC и ПК

## Регуляторы громкости, ВЧ и НЧ

Простая настройка громкости, ВЧ и НЧ

## Наслаждайтесь возможностями мультимедиа

Идеальное дополнение для вашего ноутбука — непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

## Гнездо стереонаушников

Гнездо стереонаушников



# Характеристики

## Звук

- Улучшение низких частот: Динамическое усиление басов, Система Bass reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x12,5 Вт + 25 Вт
- Улучшение звука: Усиление высоких частот
- Музыкальная мощность: 100 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости

## Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 100-20 000 Гц Гц
- Частотный диапазон сабвуфера: 50-6 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 2,5"
- Излучатель сабвуфера: 5 1/4"
- Тип сабвуфера: Активный

## Подключения

- Аудиовход для данных: Стере аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- Длина кабеля: 1,5 м
- Разъем: 2 x 3,5 мм стереовход & 1 x вход RCA (Л+П)

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 53780 7
- Длина: 72.5 см
- Количество потребительских упаковок: 2

- ширина: 45 см
- Вес брутто: 18.2 кг
- высота: 42.5 см
- Вес нетто: 16.2 кг
- Вес упаковки: 2 кг

## Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play
- Индикатор питания

## Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

## Размеры упаковки

- высота: 40.8 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 43.5 см
- Глубина: 35.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 10895 97676 3
- Вес брутто: 8.4 кг
- Вес нетто: 8.1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

## Содержимое упаковки

- Сабвуфер
- Количество АС-сателлитов: 2
- Усилитель
- Линейный стереокабель 3,5 мм
- Краткое руководство по установке



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 10895 97676 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)