

Philips Philips  
Systém pod umývadlo

Mikrofiltračný systém

AUT1211/10

*New launch  
coming soon*



## Šetrí miesto

Vychutnajte si nový zážitok so zmäkčenou vodou

Vďaka malým rozmerom a bez potreby napájania ho môžete umiestniť kamkoľvek chcete

### **Stvorené pre praktickosť**

- Výmena filtrov QuickTwist
- Čistejšia voda pre celú kuchyňu
- Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov tým, že bráni

### **Používanie a údržba bez starostí**

- Každoročná úspora tisícok jednorazových plastových fliaš
- Šetrné k životnému prostrediu
- Pokročilá filtrácia pre vynikajúci a dlhotrvajúci výkon

**PHILIPS**

# Technické údaje

## Filtrovací výkon

- Životnosť filtra: CB filter: až 24 mesiacov; Živicový filter: až 12 mesiacov.
- Zníženie obsahu chlóru
- Redukcia baktérií
- Redukcia pesticídov
- Zníženie tvrdosti vody
- Redukcia VOC
- Redukcia vírusov
- Režim filtrácie: Len čistená voda

## Špecifikácie filtra

- Presnosť filtrácie: Až do 0,01 mikrónu
- Stupeň filtrácie: 3-fázové

- Výmena filtrov CB: AUT811/10
- Výmena živicových filtrov: AUT820IEX/10

## Všeobecné špecifikácie

- Menovitý prietok vody: 2,5 l/min
- Rozmery produktu (D x Š x V): 296\*99\*264 mm
- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Vstupný tlak vody: 0,1 – 0,4
- Použiteľná vstupná voda: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Čerpadlo na zvýšenie tlaku: Súčasť balenia
- Inštalácia: Montáž iba zvislo

## Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne

# Hlavné prvky

## Výmena filtrov QuickTwist

Jednoduchú a hygienickú výmenu filtra bez potreby ďalších nástrojov zaisťuje konštrukcia QuickTwist.

## Kvalitnejšia voda pre celú kuchyňu

3-stupňová mikrofiltrácia zlepšuje kvalitu vody účinným znížením obsahu chlóru, olova a pesticídov, takže si môžete vychutnať bezpečnú, čistú vodu s vynikajúcou chuťou a zároveň dosiahnuť rýchly prietok až 2,5 l/min.

## Voda s čistou chuťou

Dodáva hodvábne zmäkčenú vodu na výstupe z vodovodného kohútika pomocou živíc na výmenu iónov.

## Ochrana životného prostredia

Balená voda výrazne zaťažuje životné prostredie a je aj finančne náročná. S týmto systémom na filtrovanie vody ju už nikdy nebudete potrebovať – vždy budete mať prístup k čistej vode s čerstvou chuťou.

## Úspora energie

Nepotrebuje napájanie ani odtok vody.

## Filter s dlhou životnosťou

Dlhá životnosť: uhlíkový filter vydrží až 24 mesiacov, zatiaľ čo živicové filtre vydržia až 12 mesiacov.



Dátum vydania  
2024-05-06

Verzia: 2.2.1

EAN: 48 95244 60929 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)