



MMS460

# Объемный звук Hi-Fi

## Объемный звук 5.1

Погрузитесь в мир объемного звука 5.1 с многоканальной системой громкоговорителей AC MMS460. Динамики с открытым корпусом и прочный деревянный сабвуфер обеспечивают исключительное качество каждого звука. Уровень низких частот также регулируется.

### Превосходные НЧ-характеристики

- Технология усиления НЧ с регулятором уровня
- Сабвуфер в 8-гранном деревянном корпусе
- Динамическое усиление НЧ - самые глубокие и богатые НЧ

### Подключение к любым устройствам

- Идеально подходит для MP3, PC, TV, CD & др.

### Современный дизайн

- Открытые акустические системы для восхитительной чистоты звучания

### Мультимедийное ощущение звука

- Объемный звук 5.1 - ощущение погружения в звук

# PHILIPS

## Особенности

### объемный звук 5.1

Полностью погрузитесь в звук, чтобы быть в центре фильма или игры.

### Динамическое усиление НЧ



Инновационные технологии обеспечивают невероятно глубокое, богатое звучание басов из компактных АС. Динамическое

усиление НЧ усиливает басовую составляющую звучания музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки!

### Регулятор уровня басов

Уникальный дизайн сабвуфера обеспечивает более глубокое, богатое звучание басов. У вас также есть возможность установить уровень звучания басов по выбору.

### Сабвуфер в 8-гранном деревянном корпусе

За счет сверхжесткой конструкции низкочастотного динамика в деревянном восьмиугольном корпусе достигается восхитительное звучание басов.

### Идеально подходит для MP3, PC, TV и др.

Подсоедините АС ко всем устройствам. Это великолепное решение для прослушивания MP3-плеера, компьютера, телевизора, CD, DVD и других мультимедийных устройств.

### Открытые акустические системы

Открытые акустические системы улучшают чистоту звучания и устраняют любое возможное искажение. Вместо металлических или тканевых кожухов используются акустически прозрачные решетки.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 x 10 Вт + 30 Вт
- Музыкальная мощность: 160 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости
- Кабели: Несъемные провода

## Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 200-20 000 Гц
- Частотный диапазон сабвуфера: 20-180 Гц

## Подключения

- Длина кабеля: 2 м
- Разъем: 3 x 3,5 мм
- Питание: АС адаптер 16 В

## Комфорт

- Индикатор питания

## Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

## Информация об упаковке

- 12 NC: 908210002957
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
- высота: 340 миллиметра
- Количество: 1
- Длина: 464 миллиметра
- Вес брутто: 6.82 кг
- ширина: 244 миллиметра
- Вес упаковки: 0.52 кг

## Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210002957
- Вес брутто: 15.83 кг
- Вес упаковки: 1.35 кг
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
- высота: 360 миллиметра
- Количество: 2
- Длина: 505 миллиметра
- ширина: 490 миллиметра

## Содержимое упаковки

- Сабвуфер
- Количество АС-сателлитов: 5
- Усилитель
- Линейный стереокабель 3,5 мм
- Краткое руководство по установке



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 10.0.13

EAN: 87 10895 81921 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)