

Philips  
Портативное радио

USB  
SD

AZM310



## Слушайте цифровую музыку с удовольствием

Наслаждайтесь качественным звуком дома и в пути. Портативный радиоприемник Philips с цифровой настройкой FM, возможностью питания от электросети или батарей и различными аудиовходами, включая USB Direct, карты SD и MP3 Link, станет вашим идеальным аудиоустройством.

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Радио FM для прослушивания радиостанций
- Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

### Легко использовать

- Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Работа от электросети или батарей для удобства размещения
- Компактный размер

# PHILIPS

## Основные особенности

### Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD



Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Питание от сети или от батарей



Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишней раз загромождать пространство проводами, просто

используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

### Компактный размер

Компактный размер

### Радио FM

Радио FM для прослушивания радиостанций

### Разъем для наушников

Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки

### 5 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 5 Вт

## Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, Карта памяти SD
- Режимы воспроизведения: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM

## Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой

## Мощность

- Тип элемента питания: АА
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 6

## Аксессуары

- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный талон

## Размеры

- Вес брутто: 1,4 кг
- Глубина основного устройства: 90 миллиметра
- Высота основного устройства: 96 миллиметра
- Вес: 2 кг
- Ширина основного устройства: 270 миллиметра
- Высота упаковки: 264 миллиметра
- Ширина упаковки: 284 миллиметра
- Глубина упаковки: 155 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 65752 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.