



Philips
Filtročná ručná sprcha

Sprchový filter ACF

Konštrukcia zvyšujúca tlak
Tri režimy prúdu vody
Jednoduché čistenie silikónovej
dýzy

ASH1516CH/10

Vychutnajte si čistý kúpeľ a žite naplno

Doprajte si sviežu sprchu s filtrom ACF

Vďaka sprchovému filtru ACF dokáže táto ručná sprcha odstrániť zvyškový chlór. A má dizajn zvyšujúci tlak a rozvetvené druhy vodného prúdu, prináša vám čistý a pohodlný zážitok zo sprchovania.

Sprchový filter ACF

- S filtrom ACF

Jednoduchá výmena filtrov

- Jednoduchá výmena filtrov

Tri druhy prúdu vody spĺňajú rôzne použitie

- Tlakový prúd vody na osvieženie unavenej pokožky
- Zmiešaný prúd vody na jemné oplachovanie celého tela
- Jemný prúd vody na pohodlnú masáž tváre

Jed. odstraňovanie vodného kameňa pomocou tekutej silik. dýzy

- Jednoduché odstraňovanie vodného kameňa pomocou tekutej silikónovej dýzy

Konštrukcia zvyšujúca tlak

- Mikroporézne natlakovanie

PHILIPS

Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

- Typ: Typ filtra
- Farba: Chróm
- Veľkosť sprchovej hlavice: Ø 120 mm
- Dokončenie: Galvanické pokovovanie
- Vstupný tlak vody: 0,05 – 0,5 MPa
- Typ prúdu vody: Tlakový/jemný/zmiešaný
- Režim prepínania: Páčka
- Typ pripojenia: G1/2

Špecifikácie filtra

- Model filtra: ASH138/10

- Hlavný filtračný prvok: Filter ACF
- Životnosť: 1 mesiac

Krajina pôvodu

- Filter: Čína
- Krajina pôvodu: Čína
- Systém: Čína

Servis

- Záručná doba: 2 yr

Hlavné prvky

Konštrukcia zvyšujúca tlak

Rozprašovacia hlavica využíva 116 mikrootvorových dýz s priemerom 0,45 mm, vďaka ktorým sa zvyšuje tlak vody a ponúka vám úplne pôžitkárске sprchovanie aj v oblastiach s nízkym tlakom vody alebo v období najväčšej spotreby vody.

Jednoduché čistenie silikónovej dýzy

Dýzy sú vyrobené z tekutého silikónu. Vysokokvalitný tekutý silikón odolný proti roztrhnutiu sa ľahko rozotiera prstami. Na odstránenie vodného kameňa stačí dýzy jemne trieť.

Jednoduchá výmena filtrov

Jednoduché otáčanie o 90 °C, možno demontovať, bez viacvrstvového závitú, sprcha s montážou na mieste a demontážnymi značkami, členovia rodiny môžu ľahko demontovať.

Sprchový filter ACF

ACF (aktívne uhlíkové vlákno) je adsorpčný materiál vyrobený karbonizáciou, v porovnaní s tradičným aktívnym uhlím nemá hrubý otvor, aktívne uhlíkové vlákno je plné mikropórov s vysokým špecifickým povrchom, jeho adsorpčná kapacita je oveľa lepšia ako kapacita granulovaného aktívneho uhlia. Účinne odstraňuje zvyškový chlór, usadeniny, hrdzu, iné veľké častice a zápach.

Tlakový prúd vody

116 dýz s mikrootvormi vytvára tlakový prúd vody, ktorý zmierňuje problémy v prostredí s nízkym tlakom vody a vysoko hustý prúd vody môže priniesť pokožke úplnú relaxáciu.

Zmiešaný prúd vody

Kombinácia tlakového prúdu vody a jemného prúdu vody na realizáciu celoplošného prúdu, je vhodná na jemné oplachovanie celého tela.

Jemný prúd vody

Jemný prúd vody dokáže uvoľňovať radiálny hustý prúd vody na pokrytie tváre vo viacerých smeroch, je ideálny na masáž tváre.

