



Philips
Портативный MP3-CD
плеер

EXP2301

Наслаждайтесь музыкой в формате MP3!

Для вашего развлечения! Воспользуйтесь 10 часами воспроизведения MP3-CD на простом в использовании устройстве eXp2301 без сбоев воспроизведения благодаря 100-секундному буферу Magic ESP™. Уникальный 4-режимный эквалайзер позволит слушать любимые музыкальные стили в оптимальном качестве.

Слушайте CD и MP3-CD

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- Слушайте более 10 часов музыки на одном диске MP3-CD

Режим защиты от толчков

- Функция Magic ESP™ на 100 секунд

Улучшение воспроизведения басов

- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

PHILIPS

Основные особенности

10 часов музыки в форм. MP3 на одном CD



Слушайте более 10 часов музыки на одном диске MP3-CD

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R

осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Функция Magic ESP™ на 100 секунд



Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером,

способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.

Эквалайзер



В плеерах GoGear с эквалайзером используется технология автоматической настройки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Предустановленные настройки эквалайзера позволяют наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от выбранного стиля — джаз, рок или поп.



Характеристики

Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Эквалайзер
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Индикация: номер альбома, состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, время, дорожка

Мощность

- Тип элемента питания: AA, LR6, UM3
- время работы CD на батарейках: 18
- Время работы батарей MP3-CD: 28

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: AY3162 (400 мА)
- Наушники: SBC HE035
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция

по эксплуатации

Размеры

- Количество в упаковке: 6
- Глубина упаковки: 141 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 130x138x28 мм
- Высота упаковки: 55 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 245 миллиметра
- Корпус: Термостойкий корпус
- Глубина коробки: 352 миллиметра
- Вес коробки: 4.5 кг
- Высота коробки: 271 миллиметра
- Ширина коробки: 154 миллиметра
- Вес продукта: 0,25 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 50 дорожек, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 40 секунда
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 с



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.7

EAN: 87 10895 85426 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com