

Philips
Портативная АС для МРЗ

Универсальный разъем 3,5 мм
Серебристый

SBA1600



Стереозвук в дороге

через классную миниатюрную АС

Путешествуйте под свою музыку! Наслаждайтесь стереозвуком, куда бы вы ни направлялись, с помощью портативной АС с потрясающей емкостью аккумулятора. Подключите кабель в линейный вход — шнурок обеспечит вам свободу передвижений. Встроенный цифровой усилитель исключает помехи от мобильного телефона.

Возьмите свою музыку с собой

- 40 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке
- Переносное устройство с питанием от батареи
- Линейный вход превращается в гнездо шнура для переноски

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время
- Универсальный: работает через разъем для наушников 3,5 мм
- Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 350 - 16,000 Гц
- Сопротивление: 4
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2 Вт

Дизайн и отделка

- Цвет: Белый

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 47706 6
- Длина: 43.2 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 23.2 см
- Вес брутто: 3.844 кг
- высота: 20.7 см
- Вес нетто: 1.41888 кг
- Вес упаковки: 2.42512 кг

Внутренняя упаковка

- Длина: 20 см
- Количество потребительских упаковок: 6
- ширина: 10 см
- высота: 18.5 см

- Вес нетто: 0.35472 кг
- Вес брутто: 0.80588 кг
- Вес упаковки: 0.45116 кг
- EAN: 87 12581 47707 3

Мощность

- Тип элемента питания: Тип AAA
- Количество батарей: 3
- Время работы от батарей: 40 часов

Размеры упаковки

- высота: 15 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 3.04 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 47705 9
- Вес брутто: 0.11838 кг
- Вес нетто: 0.05912 кг
- Вес упаковки: 0.05926 кг

Аксессуары

- Батарейки: не входит в комплект

Основные

40 часов непрерывного воспроизведения

Эта АС с питанием от батарей гарантирует 40 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

Питание от батарей

Это устройство с питанием от батарей можно взять с собой куда угодно и когда угодно.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

Легкая портативная конструкция



АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

Разъем для линейного входа превращается в гнездо шнура

Эта АС готова к поездке! Когда вам нужно взять ее с собой, переключите кабель для линейного входа и закрепите его, используя как шнур.

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, представляет собой усовершенствованную схему, благодаря которой помехи, создаваемые мобильным телефоном, не влияют на качество звука

Универсальный разъем для наушников 3,5 мм

Подключите и развлекайтесь с любым устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом — iPod, iPhone, GoGear, МРЗ-плееры, ноутбуки, нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 47705 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com