

Philips  
Портативный  
проигрыватель CD

AX5301



## Изящный, с функцией защиты от толчков

с пультом ДУ на ремешке

CD-проигрыватели AX5301 - абсолютная новинка в области портативных музыкальных устройств. Сложная, надежная конструкция обеспечивает устойчивую работу этого изящного проигрывателя с функцией защиты от толчков. Длительное время работы батареи и пульт ДУ на ремешке облегчают прослушивание музыки на ходу.

### Наслаждайтесь прослушиванием дисков в любом формате

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

### Режим защиты от толчков

- Функция ESP™ на 45 секунд

### Сконструировано для эксплуатации в движении

- Легкочитаемый двойной ЖК-дисплей
- н/д
- До 45 часов воспроизведения музыки
- Носимый пульт ДУ для легкого доступа

### Улучшение воспроизведения басов

- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов
- Стереонаушники с функцией Bass Wave Tech для улучшения басов

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Плоский, прочный и компактный

**Легкочитаемый двойной ЖК-дисплей**  
Легкочитаемый двойной ЖК-дисплей

**Носимый пульт ДУ**  
Носимый пульт ДУ для легкого доступа

**До 45 часов работы**  
До 45 часов воспроизведения музыки

**Функция ESP™ на 45 секунд**  
Удобная функция Электронной защиты от перескоков обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш проигрыватель CD подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Устройства с функцией Электронной защиты от перескоков оснащены интеллектуальным электронным буфером, который автоматически контролирует содержание буфера, а также скорость считывания лазера, чтобы гарантировать непрерывное прослушивание музыки

### Технология цифрового усиления НЧ



Функция цифрового динамического усиления НЧ - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука, воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным

воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.

**Стереонаушники с улучшенными НЧ**  
Стереонаушники с функцией Bass Wave Tech для улучшения басов

### Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.



# Характеристики

## Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Технология цифрового усиления НЧ
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

## Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: Переносной пульт ДУ, встроенный в пояс
- Индикация: состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, время, дорожка

## Мощность

- Тип элемента питания: AA, Тип AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- время работы CD на батарейках: 40

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: AY3170 (300 мА)
- Наушники: SBC HE570/77S

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: AY3785 (6 клавиш в поясе)

## Размеры

- Количество в упаковке: 6
- Глубина упаковки: 148 миллиметра
- Глубина электронного блока: 0 миллиметра
- Высота упаковки: 49 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах: 137,5 x 137,5 x 23,3 мм (дюймы)
- Высота электронного блока: 0 миллиметра
- Ширина упаковки: 243 миллиметра
- Ширина электронного блока: 0 миллиметра
- Корпус: Термостойкий корпус
- Глубина коробки: 160 миллиметра
- Вес коробки: 4.18 кг
- Высота коробки: 310 миллиметра
- Ширина коробки: 252 миллиметра
- Вес продукта: 0,2 кг

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование на 30 дорожек, Быстро вперед/назад, Удержание, Режим сканирования, Повторное воспроизведение, Возобновить воспр. с места остановки, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 79648 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)