

Philips  
Цифровая фоторамка

17,8 см (7")  
формата 16:10

SPF1017



## "...ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ НАПОЛНЕН СМЕХОМ!"

С фоторамкой Philips Вы можете наслаждаться памятными снимками в любое время. Эта компактная рамка проста в использовании, имеет большой объем памяти и отлично сочетается с интерьером дома.

### **Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею**

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

### **Простое и удобное управление**

- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

# PHILIPS

## Основные особенности

### **imagen Pro для ярких цветов**

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagePro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagePro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

### **RadiantColor**

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

### **Автоматическое слайд-шоу**

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

### **Автоматическая ориентация фотографий**

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

### **Коллаж из нескольких фотографий**

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.



# Характеристики

## Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 512 МБ (для 500 фотографий формата HD)
- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (через адаптер), MS Pro Duo (через адаптер)

## Подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## Внешняя упаковка

- Длина: 28,3 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 24,3 см
- Вес брутто: 2,1 кг
- высота: 18,8 см
- GTIN: 1 87 12581 53198 7
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,9 кг

## Комфорт

- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Кнопки управления: 3 кнопки, 4-сторонняя кнопка навигации и ввода, Кнопка питания
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Ориентация: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтный, Портретная
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Функция настройки: Слайд-шоу, Включение/отключение часов

## Мощность

- потребляемая мощность: (System on) 5,6 Вт
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц

- Выходное напряжение постоянного тока: 9 В
- Выходная сила тока постоянного тока: 1 А
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

## Размеры упаковки

- высота: 22,2 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 26,1 см
- Глубина: 7,8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 53198 0
- Вес брутто: 0,799 кг
- Вес нетто: 0,6 кг
- Вес упаковки: 0,199 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Инструкция по эксплуатации: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Корейский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

## Размеры

- Ширина с подставкой: 206,4 миллиметра
- Высота с подставкой: 139,3 миллиметра
- Глубина с подставкой: 103 миллиметра
- Вес: 0,345 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 70 °C

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:10
- Рабочая область просмотра: 432x234 (13,9 x 8,7 см)
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 480 x 234
- Угол просмотра: @ C/R &gt; 10, 120° (Г) / 100° (В)
- Яркость: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 53198 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)