

Philips  
Мини-система Hi-Fi

MP3

FWM70



## Технология wOOx

Слушайте басы, почувствуйте разницу!

Если вы приветствуете новые технологии и великолепное качество звучания, испытайте на себе технологию wOOx, на базе которой создана эта мини-система. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь динамическим, насыщенным звучанием любимой музыки MP3.

### Готовность к игре

- Режимы Game Sound для игр различных типов
- Подключение игрового порта к вашей игровой приставке
- MIX-IT для микширования звукового сопровождения игры с любимой музыкой

### Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- 2x220 Вт музыкальной мощности
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Фронтальная система wOOx

### Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- 30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

# PHILIPS

## Основные особенности

### Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

### Фронтально расположенные мембраны wOOx



Фронтальная система wOOx

### 2x220 Вт музыкальной мощности

2x220 Вт музыкальной мощности

### Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

### 30 часов музыки в формате MP3-CD



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой

большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

### Двойная дека с логическим управлением

Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

### Подключение игрового порта

Подключение игрового порта к вашей игровой приставке

### Режимы Game Sound

Режимы Game Sound для игр различных типов

### MIX-IT - микширование звука

MIX-IT для микширования звукового сопровождения игры с любимой музыкой



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 220 Вт музыкальной мощности
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Incredible Surround, Цифровое управление звуком, Virtual Ambience Control, Технология «wOOx», Технология Game Sound, Функция MIX-IT

## Громкоговорители

- Основная АС: 2" ВЧ-динамик, 3-полосная, 6,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Пьезо, Съемные решетки АС, Излучатель басов wOOx
- Количество динамиков: 2

## Подключения

- Вход Аух: Линейный вход, игровой порт
- Другие подключения: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Новости, Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: название альбома, номер альбома, функции CD, дата, Режим приглушения, время, дорожка

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>1</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов, Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 2xAA

## Размеры

- Глубина упаковки: 510 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20,5 кг
- Высота упаковки: 412 миллиметра
- Высота устройства: 322 миллиметра
- Ширина упаковки: 624 миллиметра
- Глубина устройства: 390 миллиметра
- Глубина основной АС: 230 миллиметра
- Ширина основной АС: 240 миллиметра
- Высота основной АС: 358 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Логическое управление
- Режимы воспроизведения дисков: Возможность программирования 99 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторить / одна / все / программа, Повторить / одну / диск / программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Полный автостоп
- Количество дек: 2
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD

