

PHILIPS

Мультимедийный
пульт ДУ

SRM5100



Идеальное дополнение для вашего ПК с ОС Vista!

Идеальное решение для управления компьютерными функциями медиацентра. Просто подключите ключ USB к компьютеру, и вы сможете удаленно управлять ТВ, DVD и функциями записи на жесткий диск компьютера.

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Пульт ДУ 4-в-1 для ПК, ТВ, телеприставки и усилителя
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями

- Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft
- Навигация по музыкальным файлам на телеэкране/мониторе
- Совместимы с Microsoft Vista (версии для медиа центров)

Невероятное удобство

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ

Основные особенности

Мультимедийный пульт 4-в-1

Один мультимедийный пульт 4-в-1 может заменить несколько пультов управления для ТВ, телеприставки, усилителя и компьютерного медиacentра. Пульт ДУ поддерживает ИК-коды большинства производителей. Все коды приводятся в инструкции по эксплуатации. При установке пульта ДУ просто найдите код устройства и марки и введите его в пульт.

Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов – это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.

Простая навигация по данным

Простая навигация по данным обеспечивается пультом ДУ, который позволяет перемещаться по медиафайлам, содержащимся в компьютерном медицентре, а так же управлять другими аудио/видео устройствами. Инфракрасный (ИК) ключ, поставляемый в комплекте с пультом, подключается к

компьютерному медицентру. Через этот ключ и осуществляется управление компьютерным медицентром, обзор файлов, выбор и воспроизведение файла на указанном пользователем оборудовании.

Специальные кнопки Microsoft

На пульте установлена специальная зеленая кнопка мультимедийного центра Microsoft, которая обеспечивает доступ к меню центра.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Совместимость с Microsoft Vista

Для воспроизведения любимых мультимедийных файлов с помощью компьютерного мультимедийного центра Microsoft Vista на пульте ДУ доступны ИК-коды для управления ПК с ОС Vista с использованием прилагаемого ИК-ключа. При включении экрана ПК и нажатии зеленой кнопки появится меню ПК с ОС Vista. Теперь можно просматривать содержимое при помощи пульта ДУ.

Характеристики

Комфорт

Легкость установки: Автопоиск

Количество кнопок: 45

Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Поддержка языка: АНГЛ/ФР/ГЕР/ИТ/ИСП/ГОЛ/ДАН/ШВ/Н/ФИН/П

Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное

Функции ТВ: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Кнопки режима Fast text, Предыдущая программа, Руководство, информация

Поддерживаемые устройства: Телевизоры, DVD, SAT, CABLE, ПЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ, PVR, DVB-T, ПК

Питание

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Информация об упаковке

12 NC: 908210005056

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5

высота: 38 миллиметра

Длина: 338 миллиметра

Вес брутто: 0.36 кг

ширина: 162 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2

высота: 180 миллиметра

Количество: 6

Длина: 346 миллиметра

ширина: 120 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 7 м

Считываемые ИК-коды

Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 кГц

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Количество марок в базе данных: Более 1000

Диапазон несущих частот: 28 - 70 кГц

Угол передачи: 90 градусов

