

Philips
Цифровая фоторамка

17,8 см (7")
Формат 4:3

SPF2027



"...а вот этого делать не стоило!"

Оживите в памяти незабываемые моменты и лица близких людей. Эта фоторамка не только проста в управлении, но и создана из экологически безопасных материалов. Будьте уверены в том, что просматривая фотографии, вы делаете выбор в пользу защиты окружающей среды.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Экологически безопасная фоторамка
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

Простое и удобное управление

- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

PHILIPS

Основные особенности

imagen Pro для ярких цветов

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagePro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagePro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших

фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Автоматическое слайд-шоу

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке

смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Экологически безопасная фоторамка

Фоторамки Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.

Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Характеристики

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 512 МБ (для 500 фотографий формата HD)
- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (через адаптер), MS Pro Duo (через адаптер)

Подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Внешняя упаковка

- Длина: 23.4 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 19 см
- Вес брутто: 2.1 кг
- высота: 19.8 см
- GTIN: 1 87 12581 50376 2
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 0.9 кг

Комфорт

- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Кнопки управления: 3 кнопки, 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария, C-Tick
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Ориентация: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтный, Портретная
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Функция настройки: Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом, Слайд-шоу

Мощность

- потребляемая мощность: (System on) 5.6 Вт

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение постоянного тока: 9 В
- Выходная сила тока постоянного тока: 1 А
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки

- высота: 19 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 22.5 см
- Глубина: 9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 50376 5
- Вес брутто: 0.95 кг
- Вес нетто: 0.6 кг
- Вес упаковки: 0.35 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Инструкция по эксплуатации: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Корейский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

Размеры

- Ширина с подставкой: 206.4 миллиметра
- Высота с подставкой: 139.3 миллиметра
- Глубина с подставкой: 103 миллиметра
- Вес: 0.345 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 70 °C

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 800 x 600
- Угол просмотра: @ C/R > 10, 120° (Г) / 100° (В)
- Яркость: 250 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 50376 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com