

Philips
Магнитола с CD



AZ2060

Насыщенное звучание басов

Вы оцените эту простую, но универсальную систему AZ2060 с качественными 2-канальными динамиками, дающими превосходное качество звука. Наслаждайтесь насыщенным звучанием любимых компакт-дисков или 30 предварительно настроенных на цифровом тюнере FM-станций - когда и где угодно!

Легко использовать

- Удобный пульт ДУ
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Гнездо для стереонаушников
- Линейное подключение

Насладитесь возможностями цифровой настройки

- Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Впечатляющее звучание басов

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в

обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Программирование автосохранения

Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.

CD: в произвольном порядке/повтор



Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Линейное подключение

Линейное подключение

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ



Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: 2-х полосная AC Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 X 2 Вт
- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Улучшения громкоговорителей: Пьезо
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Вход Аух: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цифры на дисплее: 7

Мощность

- Тип элемента питания: LR20

- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 314 миллиметра
- Глубина продукта: 263 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,4 кг
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 493 миллиметра
- Вес: 3.3 кг
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 174 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 87 10895 80748 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com