



Philips  
Мультимедийные  
динамики 2.0

MMS221

## Неотразимое качество звука

### Подлинное звучание мультимедиа

Самый легкий способ добавить впечатление подлинного стереозвучания вашей музыке, Интернет- и мультимедийным приложениям компьютера реализуется системой динамиков MMS221 Harmonic Pulse с лучшей в своем классе характеристиками НЧ.

#### **Ощутите настоящую мультимедийность**

- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет
- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру

#### **Ваш компьютер никогда не звучал так здорово**

- Наслаждайтесь аудиоустройствами для компьютера с качеством домашней аудиосистемы
- 75 лет опыта работы с аудио

#### **Слышен каждый нюанс**

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

#### **Легко использовать**

- Магнитная экранировка устраняет искажения на экране компьютерного монитора
- Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки
- Промаркированные разъемы помогут все сделать быстро

# PHILIPS

# Основные особенности

## Качество домашней аудиосистемы - на ПК

Компания Philips использовала свой более чем 75-летний опыт нахождения на переднем крае разработок аудиосистем, что позволило создать аудиоустройства для компьютера с теми же характеристиками, что и наши отмеченные наградами бытовые аудиосистемы.

## 75 лет опыта работы со звуком

Фирма Philips изобрела компакт-диск, возглавила коллектив, написавший спецификацию для USB-аудио, и выпустила миллионы аудиосистем, домашних кинотеатров и телевизоров в течение многих десятилетий. На фирму Philips можно положиться как на новатора в аудиотехнологиях, чтобы придать компьютерной аудиосистеме высочайшее качество звучания.

## Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более завлекательно, чем когда-либо ранее.

## Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру

## Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

## Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Быстрая настройка



Кабели, помеченные цветовым кодом, четкая маркировка и доходчивая документация означают, что вы проведете установку и начнете работать в считанные минуты

## Разъем для наушников

Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки

## Защита от электромагнитных помех

Поскольку мощные магниты в излучателях имеют магнитное экранирование, нет опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие излучатели установлены поблизости от экрана монитора компьютера.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение низких частот: Динамическое усиление басов
- Диапазон частот: 120 — 20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 1,5 Вт
- Музыкальная мощность: 6 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости
- Кабели: Несъемные провода

## Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики

## Подключения

- Питание: Встроенный трансформатор
- Наушники: 3,5 мм

## Комфорт

- Индикатор питания

## Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

## Информация об упаковке

- 12 NC: 908210003397
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
- высота: 218 миллиметра
- Количество: 1
- Длина: 220 миллиметра
- Вес брутто: 1.49 кг
- ширина: 110 миллиметра
- Вес упаковки: 0.2 кг

## Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210003397
- Вес брутто: 7.95 кг
- Вес упаковки: 0.5 кг
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
- высота: 230 миллиметра
- Количество: 5
- Длина: 565 миллиметра
- ширина: 235 миллиметра

## Содержимое упаковки

- Краткое руководство по установке



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 84456 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)