



Philips
Док-станция с AC

SBD7000

Просмотр в любом положении

Вращающаяся док-станция с AC для iPhone

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на iPhone с док-станцией SBD7000. Просто поверните док-станцию для просмотра видео, и динамики одновременно изменят параметры для наилучшего стереозвучания. Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое и насыщенное звучание.

Возьмите свою музыку с собой

- Поверните док-станцию для просмотра видеозаписей

Полная готовность к действию

- Адаптер переменного тока для питания от электросети.
- Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

Повсюду слушайте музыку вместе

- Когда вы в пути, используйте батареи для питания AC.

Мощный звук

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Переключатели выхода звука обеспечивают оптимальное стереозвучание.

PHILIPS

Основные особенности

Адаптер переменного тока

Чтобы послушать музыку дома, подключите AC к электросети с помощью адаптера переменного тока

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости AC. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, представляет

собой усовершенствованную схему, благодаря которой помехи, создаваемые мобильным телефоном, не влияют на качество звука

Поверните док-станцию для просмотра видеозаписей

Поверните док-станцию для удобного просмотра: подставка работает как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

Переключатели выхода звука

Механизм переключения изменяет направление звука для настройки стереозвучания при повороте док-станции

Питание от батарей

Когда вы в пути, используйте батареи для питания AC.



Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 100 - 20 000 Гц
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 4 Ом
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 4 Вт
- Тип: Неодимовый
- Чувствительность: 80 дБ

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 45727 3
- Длина: 55 см
- Количество потребительских упаковок: 4
- ширина: 27.3 см
- Вес брутто: 6.99 кг
- высота: 33.3 см
- Вес нетто: 3.56 кг
- Вес упаковки: 3.43 кг

Комфорт

- Время работы: 10 часов

- Индикатор питания
- Регулировка громкости

Питание

- Тип адаптера: 6 В, 2 А
- Тип элемента питания: LR6
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 4

Размеры упаковки

- высота: 29 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 29 см
- Глубина: 15.6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 44173 9
- Вес брутто: 1.58 кг
- Вес нетто: 0.89 кг
- Вес упаковки: 0.69 кг

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.8

EAN: 87 12581 44173 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com