

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD

Прямой порт USB

MCM177



Превосходное звучание и стильный дизайн

с прямым подключением USB

Специально сконструированная для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле, система выделяется дизайном и качеством. Благодаря прямому порту USB можно воспроизводить и дистанционно управлять файлами MP3/WMA в портативном плеере.

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка FM с предустановками

PHILIPS

Основные особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним

нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

20 Вт (RMS)



Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x10 Вт / муз. мощ. 2x20 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация

Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм, Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Включение питания
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 275 миллиметра
- Ширина устройства: 232 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,9 кг
- Высота упаковки: 405 миллиметра
- Высота устройства: 85 миллиметра
- Ширина упаковки: 554 миллиметра
- Глубина устройства: 275 миллиметра
- Глубина основной АС: 180 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Высота основной АС: 250 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Верхняя сторона



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 38538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com