



Philips
Мини-система Hi-Fi

Музыкальная система для
вечеринок

CD, MP3-CD, прямой порт USB
Копирование файлов с CD на
USB
240 Вт, увеличение через
FWP1000

FWP2000

Идеальная музыкальная система для вечеринок

Одержимые звуком

Эта замечательная мини-система Hi-Fi FWP2000/12 от Philips позволит вам получить неповторимые впечатления от прослушивания музыки. Воспроизводите файлы в формате MP3, WMA с USB-устройств и портативных музыкальных плееров или копируйте аудиофайлы с компакт-диска на устройства USB. Мощная динамичная подсветка MAX Sound поможет создать настроение на вашей вечеринке.

Новое представление о качестве звука

- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS

Новые возможности вашей музыкальной системы для вечеринок

- Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки
- Можно установить в любом уголке дома
- Простая настройка на любой системе для вечеринок Philips

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

PHILIPS

Мини-система Hi-Fi

Музыкальная система для вечеринок CD, MP3-CD, прямой порт USB, Копирование файлов с CD на USB, 240 Вт, увеличение через FWP1000

Основные особенности

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

FWP2000/12

Динамическая подсветка



Танцуйте под зажигательный ритм. Подсветка мерцает в такт музыке, делая вечеринку еще более зажигательной. Если подсветка не нужна, ее можно просто отключить. Динамическая подсветка сделает вечеринку, праздник или любое другое событие просто незабываемым.

Установка в любом месте

Можно установить в любом уголке дома

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Запись музыки с компакт-диска

Запись музыки с компакт-диска на устройство USB

Простая настройка

Простая настройка на любой системе для вечеринок Philips



Мини-система Hi-Fi

Музыкальная система для вечеринок CD, MP3-CD, прямой порт USB, Копирование файлов с CD на USB, 240 Вт, увеличение через FWP1000

Характеристики

Звук

- Полная звуковая мощность (RMS): 300 Вт
- Улучшение звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, Цифровое управление звуком 4 режима, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, режим Incredible Surround, virtual ambience control

Громкоговорители

- Динамики: 2" ВЧ-динамик, 6,5" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Количество АС: 1

Подключения

- Микрофон: двойные гнезда для микрофона
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа, повтор/одна/все/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая

настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Караоке: Громкость микрофона
- Тип дисплея: Дисплей VFD

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: 13-кнопочный
- Инструкция по эксплуатации: Испанский, Португальский (бразильский), Английский
- Прочее: Краткое руководство пользователя, батарейки для пульта ДУ
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 17,3 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 704 x 364 x 385 миллиметра
- Высота упаковки: 442 миллиметра
- Ширина упаковки: 780 миллиметра
- Глубина упаковки: 430 миллиметра
- Вес нетто: 15 кг

Аудиозапись

- Источники записи USB: CD
- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: моментальная запись, один диск, одна дорожка



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 12581 65242 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.