



Philips
Портативный MP3-CD
плеер

EXP3483

Изящный проигрыватель MP3-CD

с тюнером FM и специальным зарядным устройством

Блестящий проигрыватель MP3-CD EXP3483 с тюнером FM может 45 часов подряд воспроизводить музыку MP3 и WMA. Дополнительными преимуществами являются пульт ДУ с ЖК-дисплеем, на котором можно просматривать информацию об исполнителе и сведения о песнях, а так же наличие специального зарядного устройства.

Полноценное восприятие звука

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- До 45 часов воспроизведения музыки
- Цифровой FM-тюнер с 30 предварительными настройками
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA

Элегантный дизайн

- Блестящий алюминиевый корпус для создания качественного внешнего вида
- Компактная и удобная база для подзарядки
- ПДУ с ЖК индикатором, подсветкой и ID3 Tag

Режим защиты от толчков

- Функция Magic ESP™ на 200 секунд

Улучшение воспроизведения басов

- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

FM-тюнер с 30 предв. настр.

Цифровой FM-тюнер с 30 предварительными настройками

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. На один диск CD можно записать до 10 часов музыки. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-

дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

До 45 часов работы

До 45 часов воспроизведения музыки

Функция Magic ESP™ на 200 секунд



Удобная функция Magic ESP™ обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш проигрыватель MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ имеют интеллектуальный электронный буфер, который может хранить файлы в различных форматах - MP3, WMA и CDDA. В буфере автоматически контролируются содержание самого буфера, а также скорости лазера, чтобы гарантировать непрерывное прослушивание музыки.

Блестящий алюминиевый корпус

Блестящий алюминиевый корпус для создания качественного внешнего вида

ЖК-пульт ДУ с поддержкой тегов ID3

ПДУ с ЖК индикатором, подсветкой и ID3 Tag

Зарядная база

Оцените удобство и простоту подзарядки CD-проигрывателя с помощью простой стыковки с этой компактной и портативной базой-опорой для подзарядки. Ее можно разместить в любом месте стола. При подключении адаптера переменного/ постоянного тока к базе для подзарядки светодиодный индикатор загорится красным, показывая, что CD-проигрыватель заряжается. Когда аккумулятор проигрывателя полностью заряжен, индикатор загорается зеленым. Теперь, когда проигрыватель заряжен, можно продолжать наслаждаться музыкой.

Технология цифрового усиления НЧ



Функция цифрового динамического усиления НЧ - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука, воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.



Характеристики

Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Технология цифрового усиления НЧ
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5–108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Автосохранение
- Сохранение радиостанций: 30

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: Переносной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
- Цвет подсветки: Янтарный
- Индикатор зарядки
- Держ./контейнер для хранения
- Индикация: название альбома, номер альбома, имя исполнителя, состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, имя файла, названия песен, время, дорожка, фиксированные настройки, частота

Питание

- Время работы от элемента питания (радио): 50 часов (2 щелочные батареи типа AA)
- Тип элемента питания: AA, Тип AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Перезарядка
- Время работы батарей (WMA): 45 ч (2 щелочные батареи типа AA)
- время работы CD на батарейках: 30 часов (2 щелочные батареи типа AA)
- Время работы батарей MP3-CD: 45 ч (2

щелочные батареи типа AA)

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: AY3162 (400 мА)
- Батарейки: AY3363 (Ni-MH аккумулятор)
- Наушники: SBC HE250
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Дверка батарейного отсека для батареек типа AA
- Пульт ДУ: AY3803(ПДУ с ЖКД)
- База: Зарядное устройство AY4105

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 149 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 137X137X21 мм
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 238 миллиметра
- Корпус: Термостойкий корпус
- Глубина коробки: 250 миллиметра
- Вес коробки: 3 кг
- Высота коробки: 175 миллиметра
- Ширина коробки: 254 миллиметра
- Вес продукта: 0,18 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 50 дорожек, Быстро вперед/назад, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Повтор дорожки/ альбома/всей записи, Возобновить воспр. с места остановки, Произв. порядок воспр. альб./ всех дор.
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet, Функция, определяемая пользователем
- Скорость передачи данных для WMA: 32–192 кбит/с
- Magic ESP (MP3-CD): 100 с



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.8

EAN: 87 10895 85801 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Исчисляется из расчета кодирования WMA со скоростью 64 кб/сек.