

Philips
Мультимедиа AC 5.1

MMS260



Объемный звук неотразимого качества

5.1-канальное звучание

Высокопроизводительные 5.1-канальные компьютерные динамики MMS260 с выходной музыкальной мощностью 80 Ватт и функцией динамического усиления НЧ для получения насыщенных низких тонов невероятно улучшают звучание ваших записей.

Ощутите настоящую мультимедийность

- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру
- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет
- 5.1-канальный звук для воспроизведения в режиме Dolby Digital® и EAX®

Ваш компьютер никогда не звучал так здорово

- Наслаждайтесь аудиоустройствами для компьютера с качеством домашней аудиосистемы
- 75 лет опыта работы с аудио

Слышен каждый нюанс

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Сабвуфер для глубоких басов и колонки-спутники для чистой передачи ВЧ
- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов
- Деревянный корпус для качественного воспроизведения басов

Легко использовать

- Магнитная экранировка устраняет искажения на экране компьютерного монитора
- Промаркированные разъемы помогут все сделать быстро

PHILIPS

Особенности

Качество домашней аудиосистемы - на ПК

Компания Philips использовала свой более чем 75-летний опыт нахождения на переднем крае разработок аудиосистем, что позволило создать аудиоустройства для компьютера с теми же характеристиками, что и наши отмеченные наградами бытовые аудиосистемы.

75 лет опыта работы со звуком

Фирма Philips изобрела компакт-диск, возглавила коллектив, написавший спецификацию для USB-аудио, и выпустила миллионы аудиосистем, домашних кинотеатров и телевизоров в течение многих десятилетий. На фирму Philips можно положиться как на новатора в аудиотехнологиях, чтобы придать компьютерной аудиосистеме высочайшее качество звучания.

Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более завлекательно, чем когда-либо ранее.

5.1-канальное воспроизведение

5.1-канальный звук для воспроизведения из источников в формате Dolby Digital® и EAX®

Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру

НЧ-субдинамик + колонки-сателлиты

Аудиосистема состоит из НЧ-субдинамика, который оптимизирован для воспроизведения басов, и колонок-сателлитов, которые оптимизированы для средних и высоких частот. В результате система отлично воспроизводит весь спектр звуковых частот от глубоких басов

до кристально чистых высоких нот с минимумом искажений.

Технология цифрового усиления НЧ



Функция цифрового динамического усиления НЧ - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука, воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.

сабвуфер в деревянном корпусе

Корпус сабвуфера изготовлен из дерева, что дает превосходную стабильность и характеристики звучания.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе

громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Быстрая настройка



Кабели, помеченные цветовым кодом, четкая маркировка и доходчивая документация означают, что вы проведете установку и начнете работать в считанные минуты

Защита от электромагнитных помех

Поскольку мощные магниты в излучателях имеют магнитное экранирование, нет опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие излучатели установлены поблизости от экрана монитора компьютера.

Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 x 4 + 20 Вт
- Музыкальная мощность: 80 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости
- Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 200-20000Гц Гц
- Частотный диапазон сабвуфера: 20-200Гц Гц

Подключения

- Длина кабеля: 2 м
- Разъем: 3 x 3,5 мм
- Питание: Блок питания 18 В

Комфорт

- Индикатор питания

Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

Информация об упаковке

- 12 NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- высота: 247 миллиметра
- Количество: 1
- Длина: 356 миллиметра
- Вес брутто: 6.34 кг
- ширина: 245 миллиметра
- Вес упаковки: 0.4 кг

Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210002954
- Вес брутто: 13.48 кг
- Вес упаковки: 0.8 кг
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- высота: 375 миллиметра
- Количество: 2
- Длина: 475 миллиметра
- ширина: 340 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com