

Philips
профессиональный
плоский ТВ

26"
ЖК-дисплей

26HF9472



Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной системой

Специально предназначен для развлечений в номере

Телевизор с ЖК-дисплеем и встроенным часами с будильником обеспечивает изображение с высокой резкостью с естественными цветами и широким углом просмотра. Вместе с дополнительным устройством SmartCard XPress он полностью готов для получения интерактивных услуг и для того, чтобы стать центром развлечений.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Доступ к меню безопасности
- Блокировка управления передней панели
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Встроенный FM-радиоприемник
- Разъем для внешнего динамика
- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1280 x 768 пикселей

PHILIPS

Основные особенности

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка управления передней панели

Предотвращает нежелательный доступ к функциям телевизора

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Доступ к меню безопасности

Обеспечивает условный доступ к установке и конфигурации настроек с помощью

специального кода или мастера дистанционного управления.

Встроенный FM-радиоприемник

Встроенный радиоприемник FM обеспечивает гостям дополнительное удобство без дополнительной оплаты за радиопрограммы.

Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Встроенный доп. источник питания

Встроенный дополнительный источник питания избавляет от необходимости подключения отдельного источника питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и

компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

Обновляемое программное обеспечение

Архитектура обновляемого программного обеспечения ориентирована на будущее и совместима с новыми технологиями и разработками, что делает затраты долговременными.

Технология Digital Crystal Clear

Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

ЖК-дисплей WXGA, 1280 x 768 пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современных технологий ЖК-экрана позволяет достигать разрешения высокой четкости 1280 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такое живое и четкое изображение улучшает качество просмотра.

Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1280 x 768p
- Яркость: 450 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 400:1
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Улучшение цветовых переходов, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Улучшение яркостных переходов, Настройка четкости, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: FM, Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 127
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Точная настройка, Название программы, Цифровая настройка PLL
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Радио FM, Smart Picture, Функция Smart Sound, Вывод на экран
- Часы: Таймер отключения, Будильник
- Регулировка формата экрана: 7 широкоэкранных режимов, Автоформатирование

- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x5 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Функция Smart Sound
- Музыкальная мощность: 20 Вт

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Y/C
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Антенна FM, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Аналог. аудиовыход: левый/правый

Мощность

- Электропитание: 90 - 240 В пер. напряжения, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 111 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Настольная подставка

Размеры

- Вес продукта: 15 кг
- Вес, включая упаковку: 19 кг
- Цвет лицевой панели: Pearl White Silver (передняя панель) High Gloss White (задняя панель)
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 788x439x113
- Габариты упаковки ШxГxВ: 863x587x285
- Высота (с учетом основания): 504 миллиметра
- Глубина (с базой): 270 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com