

Philips
Микросистема Hi-Fi



MCM726

Чистый звук и совершенный дизайн

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM726 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Кассетная дека с логическим управлением
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

PHILIPS

Основные особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется

виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при

низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

RMS 2x50 Вт, музыка. 2x100 Вт

RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x100 Вт музыкальной мощности
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик, Съёмные решетки АС

Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: 1x(ЛП)/ RCA
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Название станции, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал с магнитофона, Таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов

- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 408 миллиметра
- Ширина устройства: 175 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,67 кг
- Высота упаковки: 353 миллиметра
- Высота устройства: 252 миллиметра
- Ширина упаковки: 524 миллиметра
- Глубина устройства: 360 миллиметра
- Глубина основной АС: 214 миллиметра
- Ширина основной АС: 175 миллиметра
- Высота основной АС: 252 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Логическое управление
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости, Полный автостоп, Счетчик расхода ленты
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение / пауза, Стоп, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Таймер для записи с тюнера, Автоматический уровень записи



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 32773 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com