

Philips
Мини-система Hi-Fi

MP3

FWM35



Воспроизведение MP3: насыщенное звучание

Все ваши музыкальные запросы будут выполнены. Минисистема Hi-Fi FWM35 с MP3 обеспечивает великолепное насыщенное звучание. Плюс к этому 30 часов любимой музыки MP3-CD и интуитивная простота в использовании. Наслаждайтесь!

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 60 Вт
- 2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

Индивидуальные настройки звучания

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- 30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

PHILIPS

Основные особенности

60 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 60 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

2-х полосная AC Bass Reflex



2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

30 часов музыки в формате MP3-CD



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их

звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

Двойная дека с логическим управлением

Двойная дека с логическим управлением с автоматическим повтором

3-ступенчатое динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный

для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x30 Вт, муз. мощ. 2x60 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 2" ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex
- Количество динамиков: 2

Подключения

- Вход АиХ: Линейный вход
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Новости, Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <

1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов
- Пульт ДУ: 21-кнопочный

Размеры

- Глубина упаковки: 440 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15,6 кг
- Высота упаковки: 411 миллиметра
- Высота устройства: 310 миллиметра
- Ширина упаковки: 611 миллиметра
- Глубина устройства: 367 миллиметра
- Глубина основной АС: 195 миллиметра
- Ширина основной АС: 248 миллиметра
- Высота основной АС: 310 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Полностью логическая
- Режимы воспроизведения дисков: Возможность программирования 99 дорожек, Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Перемотка вперед/назад
- Количество дек: 2
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3

Аудиозапись

- Улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD



Дата выпуска 2024-04-22

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 86624 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com