



Philips Xperion 3000 Slim

500 лм (посилений) / 200 лм

(еко)

150 лм (точковий)

Ресурс батареї: 3 год

(екорежим: 8 год)

3 режими освітлення: 500, 200,

150 лм

LUMX30SLIMX1

Якісне освітлення для виконання завдань

Тонкий, складаний світлодіодний ручний ліхтар

Універсальний ультратонкий ліхтар Philips Xperion 3000 Slim ідеально підходить для освітлення вузьких місць. Вирішуйте будь-яке завдання в майстерні – від швидкої перевірки до технічного обслуговування та ремонту – протягом цілого дня без перерви.

Ультратонка конструкція для освітлення вузьких місць

- Ультратонка, поворотна конструкція на 270° для освітлення вузьких місць

Три режими освітлення для різних застосувань

- Три рівні освітлення для потрібної гнучкості
- Точковий промінь 150 лм для огляду

Зручний і простий у використанні

- Батарея із тривалим ресурсом до 20 годин роботи

Багатофункціональний для використання з вільними руками

- Гачок (360°) та потужний магніт

Міцний ліхтар для щоденного використання

- Захист від ударів доведено під час тестування падіння

PHILIPS

Slim

500 лм (посилений) / 200 лм (еко) 150 лм (точковий), Ресурс батареї: 3 год (екорежим: 8 год),
3 режими освітлення: 500, 200, 150 лм

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Тонкий світлодіодний інспекційний ліхтар з освітленням під різними кутами
- Очікувані переваги: Тонкий, складаний світлодіодний ручний ліхтар

Опис виробу

- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP20
- Магніт: 1 магніт
- Матеріали та покриття: PC+гума
- Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
- Орієнтоване світло: Світловий модуль із обертанням на 270°
- Точковий промінь
- Лінійка: Xperion 3000
- Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Технологія: LED
- УФ-детектор витоку: Ні
- Гачок: Обертання на 180°

Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 200 люмен лм
- Термін експлуатації світлодіода: 10,000 годин(-и)
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 150 люменів
- Кут розсіювання світла: 90°
- Світловіддача: 500 люменів
- Кут освітлення (точковий промінь): 30°

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 5 Вт + 2 Вт точковий Вт
- Напруга: 3,7 В
- Ємність батареї: 2500 mAh
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 8 годин
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин
- Тип батареї: Літій-іонна батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час заряджання батареї: До 3,5 годин
- Джерело живлення: Літій-іонна батарея

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X30SLIMX1
- Код замовлення: 02498531

Дані упаковки

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Інформація про упаковку

- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1
- Вага з батареями: 215 г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см
- Довжина [см]: 10,8
- Ширина [см]: 5,1
- Висота [см]: 20

Інформація про упаковку

- Довжина: 26 см
- Ширина: 24 см
- Висота: 17,9 см
- Вага брутто однієї одиниці: 1,93 г

LUMX30SLIMX1/10

Основні

Ультратонка, поворотна конструкція

Philips Xperion 3000 Slim має світловий модуль на 270 світлодіодів, який спрямовує світловий промінь і легко освітлює надзвичайно вузькі місця. Його надзвичайно тонка конструкція (головка шириною 1,6 см) усуває ділянки, які погано видно глибоко всередині двигуна або іншого обладнання.

Три режими освітлення

Різні завдання вимагають різної інтенсивності світла. Завдяки трьом режимам потужності Philips Xperion 3000 Slim дозволяє регулювати світлом відповідно до ваших потреб. Режим посиленого освітлення забезпечує потужний вихід світла 500 люмен, що допомагає виявити навіть незначні деталі. Якщо зовнішнє освітлення змінюється або ви хочете заощадити ресурс батареї, перейдіть в економний режим (від 50 до 200 люмен) і використовуйте ліхтар до 20 годин. Крім того, колірна температура Philips Xperion 3000 Slims 6000 Кельвін не подразнює та не втомлює очей.

Точковий промінь 150 лм

Philips Xperion 3000 Slim має прожектор разом із ліхтарем на 150 лм. Ви зможете бачити невеликі деталі навіть у темних закутках. Прожектор можна використовувати в обох положеннях: зі складеним ліхтарем або з відкритим світловим модулем.

Тривала робота від батареї

Після повного заряджання Philips Xperion 3000 Slim забезпечує до 3 годин безперервного яскравого світла з основного променю 500 лм. В економному режимі на 50 лм пристрій працює до 20 годин. Тому в разі нечастого використання ліхтарем можна користуватися кілька днів до повторного заряджання.

Робота в режимі "вільні руки"

Розкладний гачок із нержавіючої сталі (360°) дозволяє підвісити ліхтар у потрібному місці. Його також можна легко під'єднати до будь-якої металевої поверхні, щоб звільнити обидві руки для роботи.

Захист від ударів

Ми зробили наш ліхтар Philips Xperion 3000 Slim достатньо міцним для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Цей ліхтар служитиме довгі роки, адже пройшов випробування падінням із висоти 1,5 м й може легко витримати випадкові падіння під час використання.



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com