

Philips  
акустическая док-  
станция

коннектор Lightning  
для iPod/iPhone

AD315



## Слушайте музыку, сохраненную на iPhone 5

Акустическая док-станция AD315 смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристально чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Работает как от электросети, так и от аккумулятора.

### **Кристально чистый звук**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

### **Многофункциональность**

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

### **Слушайте любимую музыку**

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

# PHILIPS

## Основные особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

### Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 8 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

## Мощность

- Тип элемента питания: AA (LR6)
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 4
- Время работы батареи: 8 часов

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,65 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 300 x 133 x 116 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 387 x 161 x 143 мм
- Вес продукта: 1,3 кг

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 68481 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)