

Philips  
widescreen-TV för  
professionellt bruk

28 tum

28HW6505



## Widescreen Real Flat-system-TV

för interaktiva tillämpningar

Urvalet av SmartCard-system gör att du kan effektivisera hanteringen och att gäster garanteras största möjliga bekvämlighet. Tack vare den integrerade expansionskortplatsen är TV:n utökningsbar för interaktiva system. Den är dessutom framtidssäkrad och förberedd för digitala tillämpningar.

### Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Flerspråkig teletextmottagning
- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Extern högtalaranslutning
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- 2D-kamfilter gör bilden skarpare och ger bättre detaljupplösning
- Scan Velocity Modulation förbättrar definition och kontrast

# PHILIPS

# Funktioner

## Expansionsfack för SmartCard 3v3

Gör det möjligt att installera dekodrar och kontroller från OEM- eller tredjepartstillverkare inuti TV:n för kundanpassad komponentintegrering. Det innebär att du inte behöver externa dekodrar, kontroller eller dataterminaler. Resultatet blir ett integrerat system för ett antal olika tillämpningar. Utökningsbar för framtida uppgraderingar. Förberedd för digitala tillämpningar.

## Smartplug RJ12-anslutning

Med hjälp av Smartplug RJ12-anslutning fungerar dekodrar och kontroller från OEM- eller tredjepartstillverkare med TV:n.

## Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

## Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

## Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

## Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

## Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

## Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

## Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

## Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

## ESP™

Du kan välja funktionen på inställningsmenyn och ange att TV:n ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod för att spara energi och förlänga produktens livslängd. Det tillgängliga tidsintervallet är mellan 0 och 99 timmar.

## Flerspråkig teletext

Gör det möjligt att välja önskat språk som kan visas med tillgängliga text-TV-tecken

## Scavem

Scan Velocity Modulation justerar elektronstrålens hastighet, vilket skapar en finare bild med bättre skärpa.

## 2D-kamfilter

2D-kamfiltret separerar krominansdata (färg) från luminansdata (ljusstyrka) i videosignalen, vilket möjliggör en fristående bildbearbetning som förbättrar upplösningen och minimerar distorsion.

## Nicam digital stereo

I länder som Storbritannien och Belgien sänds TV-programmen med digitalt Nicam stereoljud. Detta ger ljudet CD-kvalitet med låg brusnivå och signalförvrängning. Det kan användas för Dolby Prologic-utsändningar. Den inbyggda mottagaren i den här produkten är utrustad med funktioner för avkodning av Nicam-signaler.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 28 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 70 cm
- Bildförbättring: Skärpeinställning, Kamfilter
- Visa skärmtyp: Real Flat-bildrör, BlackLine S-bildrör
- Bildbearbetning: 50 Hz
- Synlig diagonal skärmstorlek: 66 cm

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 127
- Videouppspelning: NTSC

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion, Smart Clock-funktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Kontinuerlig zoom, Växla mellan underrubrik och rubrik, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Typ av fjärrkontroll: RC86702 (ingår ej)
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12 SmartPlug-anslutning, Expansionsfack för SmartCard, Extern högtalaranslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB

## Effekt

- Nätsström: AC 220-240 V +/- 10%
- Strömförbrukning: 77 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 4 W
- Förbrukning (inaktivt läge): 2,5 W

## Mått

- Bredd: 766 mm
- Höjd: 501 mm
- Djup: 487 mm
- Produktvikt: 38 kg
- Lådbredd: 884 mm
- Lådhöjd: 662 mm
- Låddjup: 660 mm
- Vikt inkl. förpackning: 44 kg



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)