

Philips Matchline
профессиональный
плоский ТВ

30"
ЖК-дисплей

30HF9442



Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной
системой

Специально предназначен для развлечений в номере

Этот телевизор элегантного дизайна обеспечивает резкое, четкое изображение с отличным контрастом и яркостью. Дополнительное устройство SmartCard XPress предназначено для простого подключения к интерактивному сервису 3-й стороны.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Доступ к меню безопасности
- Блокировка управления передней панели
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1280 x 768 пикселей
- Кристально чистое изображение дает ощущение пребывания в кинотеатре
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка управления передней панели

Предотвращает нежелательный доступ к функциям телевизора

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Доступ к меню безопасности

Обеспечивает условный доступ к установке и конфигурации настроек с помощью специального кода или мастера дистанционного управления.

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Дополнительный источник питания (12 В)

Дополнительный источник питания (в комплект не входит) обеспечивает работу слота расширения, дисплея часов и будильника, когда телевизор выключен.

Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

Обновляемое программное обеспечение

Архитектура обновляемого программного обеспечения ориентирована на будущее и

совместима с новыми технологиями и разработками, что делает затраты долговременными.

Технология Digital Crystal Clear

Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

ЖК-дисплей WXGA, 1280 x 768 пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современных технологий ЖК-экрана позволяет достигать разрешения высокой четкости 1280 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такое живое и четкое изображение улучшает качество просмотра.

Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 30 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 76 см
- Разрешение панели: 1280 x 768p
- Яркость: 500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 350:1
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Настройка четкости, Цифровое шумоподавление, Улучшение цветových переходов, Исправление "зазубренных линий", Улучшение яркостных переходов
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 170 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 170 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 127
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы
- Удобство использования: Вывод на экран, Автоограничение громкости (AVL), Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Автоформатирование, 7 широкоэкранных режимов

- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

Звук

- Звуковая система: Nicas Stereo
- Улучшение звука: Функция Smart Sound
- Музыкальная мощность: 24 Вт

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45
- Фронтальные/боковые подключения: Выход для наушников, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход
- 1-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, RGB, Аудиоразъем: левый/правый
- 2-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, Y/C, Аудиоразъем: левый/правый
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Антенна, IEC75, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 186 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 4 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настенный кронштейн, Настольная подставка, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ

Размеры

- Вес продукта: 18 кг
- Вес, включая упаковку: 23 кг
- Цвет лицевой панели: Перламутровый Белый Серебристый
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 895x490x110
- Габариты упаковки ШxГxВ: 952x668x238
- Высота (с учетом основания): 560 миллиметра
- Глубина (с базой): 200 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com