

Philips  
Мини-система Hi-Fi

MP3

FWM15



## Воспроизведение MP3-CD

Все ваши музыкальные запросы будут выполнены. Минисистема Hi-Fi FWM15 с MP3 обеспечивает великолепное насыщенное звучание. Плюс к этому 30 часов любимой музыки MP3-CD и интуитивная простота в использовании. Наслаждайтесь!

### Новое представление о качестве звука

- Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт
- Полнодиапазонная акустическая система Bass Reflex

### Индивидуальные настройки звучания

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

### Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- 30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD
- Двухкассетная дека
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

# PHILIPS

## Основные особенности

**Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт**

Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт

### Широкополосная АС Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

### Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков,

вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

### 30 часов музыки в формате MP3-CD



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

### Двухкассетная дека

Двухкассетная дека

### Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных

режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x20 Вт музыкальной мощности
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

## Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Широкополосная

## Подключения

- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов, Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: 21-кнопочный

## Размеры

- Глубина упаковки: 417 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 13 кг
- Высота упаковки: 414 миллиметра
- Высота устройства: 310 миллиметра
- Ширина упаковки: 615 миллиметра
- Глубина устройства: 330 миллиметра
- Глубина основной АС: 235 миллиметра
- Ширина основной АС: 200 миллиметра
- Высота основной АС: 310 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 40 дорожек, Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Непрерывное воспроизведение
- Количество дек: 2
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3

## Аудиозапись

- Улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD

