

# PHILIPS

Внешнее устройство

DVD

18x

для (пере)записи

SPD3400CC



## DVD, RAM и CD в одном

Имя, вызывающее доверие к надежности и совместимости

Внешний DVD RW накопитель Philips считывает и записывает DVD, RAM, двухслойные и CD форматы. Он легко подключается к порту USB и может быть использован с несколькими ПК. Он создан соизобретателем DVD носителей, и вы можете быть уверены в его надежности.

### Превосходные характеристики

- 8x запись на DVD+R DL
- Скорость записи 18x

### Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Наилучшее качество записи DVD с высокой скоростью

### Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб

# Характеристики

## Подключения

Интерфейс: USB 2

## Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 650 МБ  
Операционная система ПК: Windows 98 SE, 2000, ME, XP  
ОЗУ: 128 МБ  
Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше

## Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play  
Удобство использования: Пошаговые вопросы и ответы

## Питание

Тип адаптера: DC 5В/12В  
потребляемая мощность: 25 Вт

## Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 145 x 170 x 42 мм  
Вес продукта: <math>\lt; 0,9</math> кг

## Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C  
Стандарты безопасности: EN60950, EN60825,UL1950  
Влажность: 15 - 80 %RH (без конденсации)  
Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °C  
Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

## Информация об упаковке

12 NC: 908210006799  
высота: 242 миллиметра  
Длина: 304 миллиметра  
Вес брутто: 2,3 кг  
ширина: 146 миллиметра

## Скорость считывания

DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV  
Время доступа: 160 мс  
Объем буфера: 2 МБ  
CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

## Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Скорость записи

DVD+R: 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV  
DVD-R: 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV  
DVD-RAM: 12x (6750 Кб/сек) максимальная скорость для PCAV  
DVD+R DL: 8x (5400 Кб/сек) Z-CLV  
DVD-R, DL: 8x (5400 Кб/сек) максимальная скорость для CLV  
CD-R: 48x (7200 Кб/сек) CAV

## Внешняя упаковка

12 NC: 908210006799  
Вес брутто: 9,925 кг  
EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34050 6  
высота: 324 миллиметра  
Количество: 4  
Длина: 517 миллиметра  
ширина: 324 миллиметра

## Скорость перезаписи

DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) ZCLV  
DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CAV  
CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) ZCAV

## Внутренняя упаковка

12 NC: 9082 100 06799  
EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34049 0  
Количество: 1  
Вес брутто: 2,3 кг  
Длина: 304 миллиметра  
высота: 242 миллиметра  
ширина: 146 миллиметра

## Внешняя упаковка 2

Количество: 144

# Основные особенности

## Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

## Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

## DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

## Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

## Скорость записи 18x

Благодаря современным технологиям этот дисковод достигает максимальной скорости записи 18x. Его скорость и надежность делают его самым быстрым дисководом в мире.

## Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

## 8x двухслойная запись +R DL

Новый привод с более мощным лазером сокращает время записи для двухслойных дисков

## Наилучшее качество записи

Благодаря функции бесшовной связи и технологии динамической калибровки Philips обеспечивает стабильный и безопасный процесс записи с максимальной скоростью 16x на DVD+R/-R.

