

PHILIPS

Привод Blu-ray Disc

встроенный

2x

для (пере)записи

SPD7000BD



Привод Blu-ray Disc

Встроенный Triple Writer

Blu-ray диски стали самым большим успехом в оптических носителях после DVD, превывсив их емкость в 10 раз. The Philips TripleWriter - это ключ к большой емкости, высокоскоростной, высококачественной записи, без закрытия CD и DVD дисководов

Превосходные характеристики

- Быстрая запись ваших (пере)записываемых дисков
- 8x запись на DVD+R DL
- 50 ГБ на одном диске = емкость в 10 раз больше, чем у DVD
- Blu-ray диск со скоростью записи 2x

Комфорт

- Пошаговое руководство на 10 языках
- Функция Plug & Play для облегчения установки

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Запись на основе данных ADIP для оптимального распознавания данных

Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Новейшая технология Blu-ray

Характеристики

Подключения

Интерфейс: Интерфейс S-ATA

Другие подключения: Вход питания 12 В пост. напряжения, Аналог. аудиовыход: левый/правый, сетевой соединитель, Выход для цифрового аудиосигнала

Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 650 МБ

Операционная система ПК: Windows XP, 2000, ME, 98, Linux

ОЗУ: 512 МБ

Процессор: Pentium 4,3 ГГц

Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play

Питание

Тип адаптера: DC 5B/12B

потребляемая мощность: 25 Вт

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 146 x 173 x 42

Вес продукта: 0,9 кг

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C

Стандарты безопасности: EN60950, EN60825, UL1950

Влажность: Относительная влажность 20 - 80 % (без конденсации)

Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °C

Стандарты EMC: EN55022, EMS55024, FCC Часть 15

Информация об упаковке

12 NC: 908210007857

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95838 7

высота: 107 миллиметра

Длина: 260 миллиметра

Вес брутто: 0,9 кг

ширина: 210 миллиметра

Скорость считывания

DVD-ROM: 12x (16200 Кб/сек) CAV

Время доступа: 150 мс на CD, 150 мс на DVD, 350 мс на BD

Объем буфера: 8 МБ

CD-R: 32X (4800 Кб/сек) CAV

Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD Nero Dynamic Calibration оптимизирует качество express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader и Nero Drive для высокоскоростных приводов Rights 1

Скорость записи

DVD+R: 12x (16200 Кб/сек) CAV

DVD-R: 12x (16200 Кб/сек) CAV

DVD+R DL: 4X (5400 Кб/сек) CLV

CD-R: 32X (4800 Кб/сек) PCAV

Диски BD-R: 2x

Внешняя упаковка

12 NC: 908210007857

Вес брутто: 2 кг

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95838 7

высота: 230 миллиметра

Количество: 2

Длина: 270 миллиметра

ширина: 230 миллиметра

Скорость перезаписи

DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) ZCLV

DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV

CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) PCAV

BD-RE: 2x

Внутренняя упаковка

12 NC: 9082 100 07857

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95838 7

Количество: 1

Вес брутто: 1,2 кг

Длина: 260 миллиметра

высота: 107 миллиметра

ширина: 210 миллиметра

Внешняя упаковка 2

Количество: 128

Особенности

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи на DVD+R и DVD+RW.

Руководство на нескольких языках

Использование руководства пользователя на родном языке поможет последовательно выполнить установку.

Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

Запись с использованием ADIP

Устройство записи распознает и использует данные ADIP носителя для определения самой оптимальной скорости записи.

Подключение Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

Режим Ultra Speed ReWriting

Записывайте ваши диски быстрее, чем когда-либо ранее

8x двухслойная запись +R DL

Новый привод с более мощным лазером сокращает время записи для двухслойных дисков

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

хранение 50 ГБ = 10x DVD

Blu-ray является наиболее современным и самым высокочастотным форматом оптического диска. Благодаря основным усовершенствованиям лазерной технологии BD на один диск можно записать до 25 ГБ. Это в пять раз больше, чем на обычный (однослойный) DVD.

Blu-ray со скоростью записи 2x

Philips Blu-ray записывает все носители Blu-ray (одно- и двухсторонние) со скоростью 2x, самой быстрой на сегодняшний момент. Он также записывает записываемые и перезаписываемые DVD и CD носители на самой большой скорости.

Технология Blu-ray

Blu-ray - это новейший формат оптического диска большой емкости, и может хранить до 50 ГБ на одном диске. Благодаря большому успеху в технологии синего лазера, он предлагает большую емкость и более быструю запись, чем любой другой оптический носитель высокой мощности.

