

PHILIPS

Внешнее устройство

DVD

18x

для (пере)записи

SPD3500CC



Нанесение этикеток и запись ваших DVD

надежность и совместимость

Внешний DVD RW накопитель Philips считывает и записывает DVD, RAM, двухслойные и CD форматы. Он легко подключается к порту USB и может быть использован с несколькими ПК. Он создан соизобретателем DVD носителей, и вы можете быть уверены в его надежности.

Превосходные характеристики

- 8x запись на DVD+R DL
- Скорость записи 18x

Комфорт

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Наилучшее качество записи DVD с высокой скоростью

Говорит о современности технологии

- Привод с функцией LightScribe
- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб

Особенности

Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

Простота маркировки

Просто переверните диск и устройство автоматически промаркирует диск вашей персональной маркировкой. Таким образом вы не

только сможете записывать на диск ваши данные и цифровую музыку, но и профессионально маркировать диск вместо того, чтобы писать на нем от руки.

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Скорость записи 18x

Благодаря современным технологиям этот дисковод достигает максимальной скорости записи 18x. Его скорость и надежность делают его самым быстрым дисководом в мире.

Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

8x двухслойная запись +R DL

Новый привод с более мощным лазером сокращает время записи для двухслойных дисков

Наилучшее качество записи

Благодаря функции бесшовной связи и технологии динамической калибровки Philips обеспечивает стабильный и безопасный процесс записи с максимальной скоростью 16x на DVD+R/-R.



Характеристики

Подключения

Интерфейс: USB 2

Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 650 МБ
Операционная система ПК: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
ОЗУ: 128 МБ
Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше

Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play
Удобство использования: Пошаговые вопросы и ответы

Питание

Тип адаптера: DC 5B/12B
потребляемая мощность: 25 Вт

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 145 x 170 x 42 мм
Вес продукта: $0,9$ кг

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C
Стандарты безопасности: EN60950, EN60825,UL1950

Влажность: 15 - 80 %RH (без конденсации)
Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °C
Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

Информация об упаковке

12 NC: 908210006799
высота: 242 миллиметра
Длина: 304 миллиметра
Вес брутто: 2,3 кг
ширина: 146 миллиметра

Скорость считывания

DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV
Время доступа: 160 мс
Объем буфера: 2 МБ
CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Скорость записи

DVD+R: 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV
DVD-R: 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV
DVD-RAM: 12x (6750 Кб/сек) максимальная скорость для PCAV
DVD+R DL: 8x (5400 Кб/сек) Z-CLV

DVD-R, DL: 8x (5400 Кб/сек) максимальная скорость для CLV
CD-R: 48x (7200 Кб/сек) CAV

Внешняя упаковка

12 NC: 908210006799
Вес брутто: 9,925 кг
EAN/UPC/GTIN: 8712581340520
высота: 324 миллиметра
Количество: 4
Длина: 517 миллиметра
ширина: 324 миллиметра

Скорость перезаписи

DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) ZCLV
DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CAV
CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) ZCAV

Внутренняя упаковка

12 NC: 9082 100 06799
EAN/UPC/GTIN: 8712581340513
Количество: 1
Вес брутто: 2,3 кг
Длина: 304 миллиметра
высота: 242 миллиметра
ширина: 146 миллиметра

Внешняя упаковка 2

Количество: 144

