



Philips  
Портативный MP3-CD  
плеер

EXP3460

## Изящный проигрыватель MP3-CD

с переносным пультом дистанционного управления с ЖК-дисплеем

Плоские и элегантные проигрыватели MP3-CD серии eXP3460 идеально подходят для использования в большом городе. Они непрерывно, в течение 45 часов, воспроизводят музыку MP3 и WMA, и к тому же отображают информацию об исполнителе и композиции на ЖК-дисплее пульта ДУ.

### **Полнота восприятия музыки в формате MP3-CD**

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- До 45 часов воспроизведения музыки
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA

### **Режим защиты от толчков**

- Функция Magic ESP™ на 200 секунд

### **Улучшение воспроизведения басов**

- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов

### **Конструкция для активного горожанина**

- Плоский портативный CD-плеер круглой формы с компактным занимаемым местом
- ПДУ с ЖК индикатором, подсветкой и ID3 Tag

# PHILIPS

## Основные особенности

### Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

### Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. На один диск CD можно записать до 10 часов музыки. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на

диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

### До 45 часов работы

До 45 часов воспроизведения музыки

### Функция Magic ESP™ на 200 секунд



Удобная функция Magic ESP™ обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш проигрыватель MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ имеют интеллектуальный электронный буфер, который может хранить файлы в различных форматах - MP3, WMA и CDDA. В буфере автоматически контролируются содержание самого буфера, а также скорости лазера, чтобы гарантировать непрерывное прослушивание музыки.

### Круглый, плоский и компактный плеер

Плоский портативный CD-плеер круглой формы с компактным занимаемым местом

### ЖК-пульт ДУ с поддержкой тегов ID3

ПДУ с ЖК индикатором, подсветкой и ID3 Tag

### Технология цифрового усиления НЧ



Функция цифрового динамического усиления НЧ - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука, воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.



# Характеристики

## Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Технология цифрового усиления НЧ
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

## Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

## Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: Переносной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
- Цвет подсветки: Янтарный
- Индикация: название альбома, номер альбома, имя исполнителя, состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, имя файла, названия песен, время, дорожка

## Мощность

- Тип элемента питания: AA, Тип AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Время работы батарей (WMA): 45 ч (2 щелочные батареи типа AA)
- время работы CD на батарейках: 30 часов (2 щелочные батареи типа AA)
- Время работы батарей MP3-CD: 45 ч (2 щелочные батареи типа AA)

## Аксессуары

- Наушники: SBC HE250
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция

- по эксплуатации, Дверка батарейного отсека для батареек типа AA
- Пульт ДУ: AY3802(ПДУ с ЖКД)

## Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 149 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 137X137X21 мм
- Высота упаковки: 62 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 153 миллиметра
- Корпус: Термостойкий корпус
- Глубина коробки: 165 миллиметра
- Вес коробки: 1.5 кг
- Высота коробки: 165 миллиметра
- Ширина коробки: 200 миллиметра
- Вес продукта: 0,18 кг

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 50 дорожек, Быстро вперед/назад, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Повтор дорожки/ альбома/всей записи, Возобновить воспр. с места остановки, Произв. порядок воспр. альб./ всех дор.
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet, Функция, определяемая пользователем
- Скорость передачи данных для WMA: 32 - 192 Кбит/с
- Magic ESP (MP3-CD): 100 с



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.0.9

EAN: 87 10895 85299 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

\* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

\* Исчисляется из расчета кодирования WMA со скоростью 64 кб/сек.