

Philips
Портативная АС для МРЗ

Универсальный разъем 3,5 мм

SBA1700



Потрясающий звук, стильный дизайн

для наслаждения музыкой в дороге

Путешествуйте под свою музыку! Наслаждайтесь стереозвуком, куда бы вы ни направлялись, с помощью мобильной АС с потрясающей емкостью аккумулятора. Подключите кабель в линейный вход — шнурок обеспечит вам свободу передвижений. Встроенный цифровой усилитель исключает помехи от мобильного телефона.

Удобный дизайн

- Встроенная складная подставка для направления звука
- Корпус из полированного алюминия и прочная металлическая решетка

Возьмите свою музыку с собой

- Переносное устройство с питанием от батареи
- Линейный вход превращается в гнездо шнура для переноски
- Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются
- 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время
- Универсальный: работает через разъем для наушников 3,5 мм
- Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

PHILIPS

Основные особенности

20 часов непрерывного воспроизведения

Эта АС с питанием от батарей гарантирует 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

Питание от батарей

Это устройство с питанием от батарей можно взять с собой куда угодно и когда угодно.

Встроенная складная подставка

При прослушивании музыки дома и в дороге складная подставка позволяет легко поворачивать АС для направления звука.

Сумка для транспортировки



Позаботьтесь о ваших акустических системах и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

Легкая портативная конструкция



АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

Разъем для линейного входа превращается в гнездо шнура

Эта АС готова к поездке! Когда вам нужно взять ее с собой, переключите кабель для линейного входа и закрепите его, используя как шнур.

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, представляет собой усовершенствованную схему, благодаря которой помехи, создаваемые мобильным телефоном, не влияют на качество звука

Корпус и решетка из полированного металла

Наконец-то — стильная и надежная походная АС. Корпус из полированного алюминия и прочная металлическая решетка делают ее идеальным решением для дома и путешествий.

Универсальный разъем для наушников 3,5 мм

Подключите и развлекайтесь с любым устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом — iPod, iPhone, GoGear, MP3-плееры, ноутбуки, нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 200 - 16 000 Гц
- Сопротивление: 4
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2 Вт

Дизайн и отделка

- Цвет: Серебряный
- Материалы: алюминий/мягкая подкладка

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 50207 2
- Длина: 56,8 см
- Количество потребительских упаковок: 12
- ширина: 22,5 см
- Вес брутто: 3,65 кг
- высота: 15,8 см
- Вес нетто: 2,04 кг
- Вес упаковки: 1,61 кг

Внутренняя упаковка

- Длина: 21 см
- Количество потребительских упаковок: 4
- ширина: 18,2 см
- высота: 13,5 см
- Вес нетто: 0,68 кг
- Вес брутто: 1,1 кг
- Вес упаковки: 0,42 кг
- EAN: 87 12581 50208 9

Мощность

- Тип элемента питания: Тип ААА
- Количество батарей: 3
- Время работы от батарей: 20 часов

Размеры упаковки

- высота: 17,3 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 12,6 см
- Глубина: 5,05 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 50206 5
- Вес брутто: 0,248 кг
- Вес нетто: 0,17 кг
- Вес упаковки: 0,078 кг

Аксессуары

- Батарейки: не входит в комплект
- Чехол для хранения: чехол для хранения входит в комплект

