

Philips Xperion 3000
Масштабування

1000 лм (посилений) / 200 лм
(еко)

Точковий промінь 1000/200 лм
Ресурс батареї: 1,5/3 год
(еко режим: 9 год)
Регулювання світла від 20° до
130°

LUMX30ZOOMX1



Якісне освітлення для виконання завдань

Потужне світло з регульованим світлодіодним потоком

Завдяки потужному яскравому світлу, нековзкій ручці та універсальній конструкції, Philips Xperion 3000 Zoom є чудовим світлодіодним інспекційним ліхтарем для повсякденного використання.

Регулювання світлового потоку дозволяє легко налаштувати промінь від широкого прожектора до сфокусованої яскравості.

Яскраве, комфортне робоче освітлення

- Потужне світло для щоденного використання
- Сфокусоване освітлення невеликих ділянок

Багатофункціональний для використання з вільними руками

- Магніт для зручного освітлення "без рук"

Зручний і простий у використанні

- До 9 годин роботи від акумуляторної літєвої батареї

Міцний ліхтар для щоденного використання

- Міцний корпус та захист від ударів

PHILIPS

Масштабування

1000 лм (посилений) / 200 лм (еко) Точковий промінь 1000/200 лм, Ресурс батареї: 1,5/3 год (еко режим: 9 год), Регулювання світла від 20° до 130°

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Регулювання світла від 20° до 130°
- Очікувані переваги: Потужне світло з регульованим світлодіодним потоком

Опис виробу

- Гачок: Ні
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
- Магніт: 1 магніт
- Матеріали та покриття: Нейлон + каучук
- Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
- Орієнтоване світло: Поворотний тримач на 180°
- Точковий промінь
- Лінійка: Xperion 3000
- Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Технологія: LED
- УФ-детектор витоку: Ні

Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Термін експлуатації світлодіода: 30000 годин(-и)
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 1000/200 люменів
- Кут розсіювання світла: Збільшення з 20° до 130°
- Світловіддача: 1000 люменів
- Інтенсивність світла (в еко режимі): 200 люмен

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 6 Вт

- Напруга: 3,7 В
- Ємність батареї: 2500 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 1,5 годин
- Час роботи батареї (в еко режимі): До 9 годин
- Тип батареї: Літій-іонна батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час заряджання батареї: До 3,5 годин
- Джерело живлення: Літій-іонна батарея

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X30ZOOMX1
- Код замовлення: 02500531

Дані упаковки

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

Інформація про упаковку

- Довжина: 10,8 см
- Ширина: 5,1 см
- Висота: 20 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 245 г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см

Інформація про упаковку

- Довжина: 26 см
- Ширина: 24 см
- Висота: 17,9 см
- Вага бруто однієї одиниці: 2,17 г

LUMX30ZOOMX1/10

Основні

Яскраве, комфортне робоче освітлення

Якщо ви працюєте в гаражі, виконуєте монтажну роботу або намагаєтеся полагодити прилад, завжди зручно мати під рукою невеликий ліхтар. Philips Xperion 3000 Zoom пропонує потужний основний промінь на 1000 люмен, щоб допомогти вам побачити деталі, необхідні для виконання завдання.

Зручний прожектор

Philips Xperion 3000 Zoom може сфокусувати промінь у точку, освітлюючи ділянки, які важко побачити. Інтенсивне точкове світло забезпечує до 1000 люмен, щоб ви могли побачити дрібні деталі навіть у темних кутах.

Ліхтар "вільні руки"

Часто для виконання завдання потрібні обидві руки. Philips Xperion 3000 Zoom постачається із вбудованим магнітом, що дозволяє легко встановити ліхтар на будь-яку прилеглу металеву поверхню, наприклад під раковину або капотом автомобіля.

До 9 годин роботи від батареї

Після повного заряджання Philips Xperion 3000 Zoom забезпечує яскраве біле світло від основного променя до 1,5 години (режим підсилення: 1000 лм). У разі використання еко режиму батарея прослужить до дев'яти годин. Тож за періодичного використання ліхтарем можна користуватися кілька днів до повторного заряджання.

Захист від ударів

Навіть найобережніша людина іноді упускає речі з рук. Ось чому Philips Xperion 3000 Zoom має міцний корпус, а це означає, що він витримає навіть випадкові падіння.



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com