

Philips Design collection
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Кожаная отделка
Черный

ID9651B



Роскошь

Новый взгляд на общение с телефоном ID965. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей или сенсорные кнопки доставят удовольствие и добавят роскоши и изысканности в ваш интерьер.

Нет пропущенных вызовов

- Автоответчик с прямым доступом
- Время записи до 50 минут

Экодизайн

- Невероятно низкое энергопотребление
- Автоматическое снижение передаваемой мощности сигнала

Уникальный дизайн

- Отделка корпуса телефона натуральной кожей
- Сенсорные кнопки на базовой станции
- Уникальный дисплей "белое на черном"

Выдающееся качество звучания

- Звук XHD
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

PHILIPS

Основные особенности

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то сделать.

Автоответчик с прямым доступом

Кнопки управления, расположенные на базе, обеспечивают простой и удобный доступ ко всем функциям цифрового автоответчика. Теперь вызовы и сообщения не будут пропущены.

Звук XHD



Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.

Невероятно низкое энергопотребление

Благодаря высокоэффективной схеме энергопитания, потребление электроэнергии сокращено на 50 % по сравнению со стандартными показателями.

Автоматическое снижение мощности

Благодаря встроенной интеллектуальной системе, происходит постоянный контроль и оптимизация передаваемой мощности сигнала в соответствии с расстоянием между трубкой и базой.

Отделка корпуса телефона натуральной кожей

Задняя панель трубки с отделкой натуральной кожей добавит изысканности уникальному дизайну этого телефона.

Сенсорные кнопки на базовой станции

Больше не нужно нажимать кнопки с усилием. Благодаря сенсорному управлению кнопки легко реагируют на прикосновение.

Уникальный дисплей "белое на черном"

Помимо потрясающего внешнего вида высококонтрастный дисплей "белое на черном" обеспечивает максимальную читаемость.

Время записи до 50 минут

Время записи до 50 минут



Характеристики

Звук

- Звонки трубки: Полифонические
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Комфорт

- Будильники: Будильник
- Индикатор заряда аккумулятора
- Кнопки базовой станции: Кнопки автоответчика, Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Удобство использования: Полный дуплексный режим Hands-Free, Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь, Прямая передача вызова, Отключение микрофона
- Индикатор уровня сигнала
- Клавиатура с подсветкой: Да (Белый)
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5 трубок

Мощность

- Емкость аккумулятора: 750 мА/ч
- Тип элемента питания: NiMH аккумулятор типа AAA
- Электропитание: Переменный ток 220—240 В, 50 Гц
- Количество батарей: 2 на трубку
- Время нахождения в режиме ожидания: До

170 часов

- Вид батарей: Перезарядка
- Время разговора: До 14 часов

Размеры

- Размеры трубки: 174 x 48 x 35 мм
- Размеры базы: 163 x 84 x 20 мм

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Белый
- Технология основного дисплея: FSTN
- Строки текста: 3
- Тип основного дисплея: Графический
- Цвета дисплея: Черно-белый

Автоответчик

- Автоответчик с настройкой Plug & Play
- Время записи: До 50 минут

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10

Требования оператора

- Имя и идентификация абонента
- ИД абонента при ожидании вызова

Сетевые функции

- Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.6

EAN: 87 12581 45514 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com