

Philips
Классическая
акустическая
микросистема

Док-станция для iPod/iPhone
60 Вт

DCM3120



Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

Музыкальная микросистема Philips DCM3120/12 Classic гарантирует чистый, детальный звук.

Слушайте музыку и заряжайте iPod/iPhone; оцените насыщенное звучание музыки и возможность воспроизведения с различных источников: MP3-CD, MP3 Link и прямой порт USB.

Новое представление о качестве звука

- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Максимальная мощность 60 Вт (среднеквадр.)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Кассетная дека с автостопом

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия,

благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой эlegantной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Функция RDS

Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Кассетная дека с автостопом


Кассетная дека с автостопом

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Максимальная мощность 60 Вт (среднеквадр.)

Максимальная мощность 60 Вт (среднеквадр.)



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 60 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Майларовые ВЧ-излучатели
- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съемные решетки АС, НЧ-динамик 4,5"

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна FM, Левая и правая АС
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Звуковой сигнал с радио, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения
- Режим ожидания Eco Power: Меньше или равно 0,5 ватт

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа MP3
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 31-кнопочный с батареей AAA
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Вес брутто: 8,1 кг
- Вес нетто: 6,96 кг
- Глубина основной АС: 210,5 миллиметра

- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Глубина основного устройства: 216,4 миллиметра
- Высота основного устройства: 244 миллиметра
- Ширина основного устройства: 160 миллиметра
- Высота упаковки: 298 миллиметра
- Ширина упаковки: 606 миллиметра
- Глубина упаковки: 246 миллиметра
- Высота основной АС: 244 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Меню, Вверх и Вниз, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod mini, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD, Запись одним нажатием кнопки



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 63053 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com